



ARISTON

The home of sustainable comfort



APP WIFI FOR AIR CONDITIONERS APLICAȚIE WIFI PENTRU APARATE DE AER CONDIȚIONAT

CLIMATIZZATORE D'ARIA
AIR CONDITIONER / CLIMATISEUR / مكيف الهواء
APARAT DE AER CONDIȚIONAT

CONNECTION GUIDE

GHID DE CONECTARE

IT - EN - FR - AR - RO



DIRECTORY

English.....	1-33
Italiano.....	34-65
Français.....	66-97
ةيبرعلا.....	98-128
Română.....	129-161

Let's start!

Operation guideline. Please take below simple guideline instruction as reference.

Operation Steps	Operation Items	New Account	Re-install APP (registered before)
Step 1	Download and Install APP	YES	YES
Step 2	Activate APP	YES	YES
Step 3	Registration Account	YES	NO
Step 4	Login	YES	YES
Step 5	Add Device to control	YES	Registered Device will remain.

Note: If you registered the account and added device before, when you re-install the APP again and login, the added device will remain .

FCC Caution (FCC ID: 2AJCLTWAC-TYWFS)

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The distance between user and device should be no less than 20cm.

CONTENTS

Wi-Fi Module specification and basic information.....	1
Download and Install the App.....	2
Activate APP.....	3
Registration.....	4
Login.....	6
Add device.....	8
Air conditioner control.....	10
Account management.....	29
Trouble Shooting.....	31

Wi-Fi Module specification and basic information

1. Minimum specifications on a Smart phone:

Android 5.0 version or higher


IOS 9.0 version or higher

2. Basic parameters for Wi-Fi module

Parameters	Details
Network frequency	2.400 - 2.500GHz
Standards of WLAN	IEEE 802.11 b/g/n(channels 1-14)
Protocol stack support	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Security support	WEP/WPA/WPA2/AES128
Network type support	STA/AP/STA+AP

3. Wi-Fi module location and appearance in indoor unit

Open the front panel, the Wi-Fi module is nearby the electric box cover or on the panel.



Download and Install the App



SmartLife-SmartHome

For Android smart phone

Method1: Please scan the QR code with a browser scanner, download and install the APP.

Method2: Open the Google "Play Store" on your smart phone and search "SmartLife-SmartHome", download and install the APP.



For IOS smartphone

Method1: Please scan the QR code and follow the tips to get into "AppStore", download and install the APP.

Method2: Open the Apple "AppStore" on your smartphone and search "SmartLife-SmartHome", download and install the APP.



Note:

Please enable the permissions of Storage/Location/Camera for this APP when installing. Otherwise it will have some problems when operating.

Activate APP


The first time the app is used, it will need activating.

1. Launch the APP "SmartLife-SmartHome" on your smart phone.



SmartLife-SmartHome


2. Method1: Tap button "Scan" and scan the right Activate QR code
Method2: Tap "or Enter Activation Code" in bottom of the screen, then enter the activate code and tap "CONFIRM".



Activate QR code and activation code





Note: Without the QR code or activation code, you can't activate the APP and using it, please keep them safe.




Registration

- 1.If you don't have any account please tap button "Register".
- 2.Read the Privacy Policy and tap "Agree".




3. Tap ">" and choose the country.
4. Enter your e-mail address.
5. Tap the button "Obtain verification code".



enter your e-mail address here

Search the country or slide the screen up/down to find and choose the Country.



Registration

6. Enter the verification code you received from e-mail.
7. Set the Password with 6-20 characters including characters and numbers.
8. Tap "Done".

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email:
****@****,Resend(55s)

Set Password

6-20 characters for password, including character, numbers

Done

Login

1. Tap "Log in with existing account".
2. Enter your registered account and password.
3. Tap "Log in" button.

Register

Log in with Existing Account

Login

Log in

Forgot password

enter your account(e-mail) here


enter the password

Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)



Login

The first time the APP is used, Create family is needed:

4. Tap "Create family".
5. Make name for the family.
6. Set the location.
7. Choose default rooms or add new rooms.
8. Tap "Done" and "Completed".



Family created successfully
View family Completed



choose the recommended room or make a new room, then tap Done.



Note:
The app can open the map on your phone and you can set the location where you are.

Forgot the password

If you forgot the password or you want to reset the password, operate as below:

1. Tap "Forgot password".
2. Enter your account (e-mail address) and tap button "Obtain verification code".
3. Enter the verification code received by your e-mail.
4. Set the new password and tap button "Done".

←

Login

***** >

Email address

Password

Log in

[Forgot password](#)

Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

←

Forgot password

***** >

***** X

Obtain verification code

←

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email:
*****_Resend(55s)

←

Set Password

* * * * *

6-20 characters for password, including character, numbers







Done

Add device

There are 2 methods to add the device.

1-CF mode

- 1.Power on the indoor unit, no need to launch the air conditioner.
- 2.Click "+" in the upper right corner of the "Home" screen or tap "Add device" on the room which has no device.
- 3.Tap the "Split Air Conditioner" logo.
- 4.Input the password of the Wi-Fi which the same as your smart phone connected, then tap "Next".
- 5.Follow the comments on the next screen to reset the Wi-Fi module then check "Confirm the device is reset" and tap"Next".
- 6.You can see the percent rate of connecting process, at the same time "PP", "SA", "AP" shining in turn on the indoor display. "PP" means "Searching the router" "SA" means "connected to the router" "AP" means "connected to the server"






Add device

There are 2 methods to add the device.

2-AP mode


1. Power on the indoor unit, no need to launch the air conditioner.
2. Click "+" in the upper right corner of the "Home" screen or tap "Add device" on the room which has no device.
3. Tap the "Split Air Conditioner" logo.
4. Input the password of the Wi-Fi which the same as your smart phone connected, then tap "Next".
5. Tap ⇐ in the upper right corner and choose "AP Mode" then follow the comments on the screen to reset the Wi-Fi module then check "Confirm the device is reset" and tap "Next".
6. Read the instruction carefully and tap "Connect now".
7. In the network setting screen, select "SmartLife-****", and tap "<".
8. You can see the percent rate of connecting process, at the same time "PP", "SA", "AP" shining in turn on the indoor display.
 - "PP" means "Searching the router"
 - "SA" means "connected to the router"
 - "AP" means "connected to the server"



Air conditioner control



The device control screen will pop up automatically after adding the device.

The device control screen will pop up manually by tapping the device name on the home screen.



Note:


There are two different control forms base on different software or Wi-Fi module firmware. Please read the manual carefully base on the real control interface.



Air conditioner control

Control form1


The main control interface



Air conditioner control


Control form1-Mode setting

1. Tap Mode to pop up the Mode screen.
2. Select one of the mode Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.
3. Tap anywhere around the setting temperature to cancel the Mode setting.



Control form1-Select fan speed

1. Tap Fan to pop up the Fan screen.
2. Select one of the fan speed High/med/Low/Auto.
3. Tap anywhere around the setting temperature to cancel the selection.



Air conditioner control



Control form1-Function setting

1. Tap Function to pop up the Function screen.
2. Select one of the functions Sleep/Turbo/ECO.
3. Select UP-DOWN/LEFT-RIGHT for auto swing with direction of UP-DOWN/LEFT-RIGHT.
4. Tap anywhere around the setting temperature to cancel the Function setting.



Control form1-Timer adding

1. Tap Timer to pop up the Add Timer screen.
2. Tap Add Timer.



Air conditioner control

Control form1-Timer adding

3. Select the time, select the repeat days and Timer on/off.
4. Select the Mode/Fan speed/Function and select the setting temperature for Timer on.
5. Tap Save to add the timer.

	Timer on	Timer off	
Timer cancel	Cancel	Cancel	Timer submit
	Add Timer	Add Timer	
	Save	Save	
Hour setting	12 07 13 08 14 09 15 10 16 11 17 12 18 13	12 25 13 26 14 27 15 28 16 29 17 30 18 31	Minute setting
Mode setting	Timer Off Timer On <input checked="" type="checkbox"/>	Select days to use Smart Mode Mon Tues Wed Thur Fri Sat Sun	Weekly setting
Fan Speed setting	Mode Cool > Fan Auto >	Timer Off <input checked="" type="checkbox"/> Timer On	Timer ON/OFF setting
Temperature setting	Set Temperature 23°C > Function >		

Control form1-Timer Management

1. Tap the bar of timer to edit the Timer like the Timer adding process.
2. Click the switch to enable or disable the Timer.
3. Holdind the bar of Timer about 3seconds and pop up the Remove Timer screen, tap CONFIRM and remove the Timer.

← Add Timer

Timer accuracy is +/- 30 seconds

12:20
Once
Timer: Off

12:20
Mon, Tue, Wed, Thurs

Timer: On 16°C Cool Turbo UP-DOWN

Add timer

Remove Timer


Remove the timer?

CANCEL CONFIRM

Air conditioner control

Control form2



The main control interface



Air conditioner control

Control form2-Mode setting



1. Tap the Mode button.
2. There are 5 modes on the Mode screen, tap one button to set the Air conditioner working mode.
3. Tap the X button to back the main control screen.
4. The mode and background will change on the screen.



Note: please read the details of each mode in the user manual to control more comfortable.

Control form2-Fan speed selection


1. Tap the Fan speed button.
2. Choose your desired fan speed and tap it.
3. Tap the X button to back the main control screen.
4. The selected fan speed indicator will appear on the screen.



Mode	Fan Speed
Cool	All speeds
Fan	All speeds
Dry	
Heat	All speeds
Auto	All speeds

Note:
Fan Speed can't be adjusted on Dry mode .

Note: Fan Speed screen may appear slightly different, depending on the air conditioner model. Example as below:






Air conditioner control



Control form2-Air Flow control

1. Tap the Precision Air Flow button or Swing Flow button.
2. Choose your desired air flow and tap it.
3. Tap the X button to back to the main control screen.
4. The selected air flow indicator will appear on the screen.

Note: For some models without auto Left-Right wind, If you active it, you will hear a beep, but no any actions.





Note: The Main controlscreen and Air Flowscreen may appear slightlydifferent , depending on the airconditioner model.Example asbelow:



Air conditioner control

Control form2-ECO function


1. For Eco function, just tap the button to activate the function, the button will be lighting and the indicator will appear on the screen.
2. Tap again to disable the function.
3. Temperature controlled for some air conditioner model:
 - In Cooling mode, the new setting temperature will $\geq 26^{\circ}\text{C}$.
 - In heating mode, the new setting temperature will $\leq 25^{\circ}\text{C}$.



Mode	ECO enabled
Cool	Yes
Fan	
Dry	
Heat	Yes
Auto	

ECO is disabled on Fan/ Dry/Auto mode .

Note: The Main controlscreen and ECOcontrol method may appear slightly different, depending on the air conditioner model. Example as below:





Note:
ECO is disabled on Turbo/Sleep mode too for some air conditioner model.

Air conditioner control

Control form2-Sleep function

1. Tap the Sleep button.
2. Choose your desired sleep mode and tap it.
3. Tap the X button to back to the main control screen.
4. The selected sleep mode indicator will appear on the screen.




Mode	Sleep enabled
Cool	Yes
Fan	
Dry	
Heat	Yes
Auto	

Sleep is disabled on Fan/ Dry/Auto mode .

Note:

The Main control screen may appear slightly different ,depending on the air conditioner model.
Example as below:





Note:

Sleep is disabled on Turbo/Sleep mode too for some air conditioner model..


Air conditioner control

Control form2-Timer(on) setting


1. Tap the Timer button.
2. Tap + in the upper right corner of the Timer main screen.
3. Choose the Time/Repeat/Switch OFF then tap Save.
4. The timer(off) will appear on the Timer main screen.



Tap repeat> then tap your desired repeat days or Once, then tap Confirm your selection.






Tap Switch> then slide the screen to choose ON and Confirm.




Air conditioner control

Control form2-Timer(off) setting


1. Tap the Timer button.
2. Tap + in the upper right corner of the Timer main screen.
3. Set the Time/Repeat Date/Switch(ON)/Temperature/Mode/
Fan speed/Air Flow as your desired and then tap Save.
Fan speed/Air Flow as your desired and then tap Save.
4. The timer will appear on the Timer main screen.




Tap repeat> then tap your desired repeat days or Once, then tap Confirm your selection.



Tap Switch> then slide the screen to choose ON and Confirm.



Tap Temperature/Mode/Fan Speed/Air Flow > one by one then set as your desired as mentioned on the previous chapter and tap Confirm the setting.



Air conditioner control

Control form2-Timer management

1.Change the Timer setting:



Tap anywhere of the timer list bar except the switch bar to get into the Timer setting screen, change the setting and then tap save.

2.Enable or Disable the Timer:

Tap the left of the switch to disable the Timer.
Tap the right of the switch to enable the Timer.


3.Delete the Timer:

Slide the list bar of the Timer from right to left until Delete button appear, then tap delete.



Slid left to disable the Timer.


Slid right to enable the Timer.




Air conditioner control

Control form2-More functions

1. Tap the More button to operate additional functions if it appears on the screen.



Note:
Some air conditioner model don't have the more button.



Note: The appearance maybe different , some icons will be hidden if the air conditional do no have this function or do not enable on the current mode.

2. Tap the "Display" to switch on/off the indoor LED display.



Display

3. Tap the "Buzzer" to switch on/off the buzzing when operating through Wi-Fi APP.



Buzzer

4. Tap the "Anti-Mildew" button to activate the Anti-Mildew function, if it is available on the screen. After AC turning off , it will start drying , reduce residual moisture and prevent mould, after function finish, it will automatically turn off.



Anti-Mildew

5. Tap the "Health" button to switch on/off the healthy function, if it is available on the screen. It activate the antibacterial ioniser function.This function only for models with the ioniser generator.




Health


Air conditioner control

Control form2-More functions

6. Tap the "GEN Mode" button, if it is available on the screen.
In this Mode, you can choose one of the three levels of current.
The air conditioner will maintain proper current to save energy.



7. Tap the "Electricity Monitoring" button if it is available on the screen.
In this function, you can monitor the air conditioner electricity consumption.



8. Tap the "Self-Cleaning" button, if it is available on the screen.
Check the details of the Self-Cleaning function on User Manual.



Self-Cleaning

9. Tap the "8°C Heat" button , if it is available on the screen.
This function help keep the room temperature over 8°C.
Check the details of the 8°C Heat function on User Manual.



8°C Heat

Air conditioner control

Control form2-More functions

10. Tap the "Reservation" button , if it is available on the screen.

You can set the time, repeat day, temperature, mode, fan speed, air flow as you desired and then tap Save to activate the function.

The air conditioner will automatically reach your settings at the appointment time.



Reservation ▶

<	Reservation
14	17
15	18
16	: 19
17	20
18	21

Repeat setting Monday... >

Temperature 25°C >

Mode Cool >

Fan Speed Mid >

Precision Air Flow Up-Down Swing >

Save

< Reservation +

16:19:00

ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 25°C, M...

After the reservation is setup, the air conditioner will automatically reach your setrequirement at your appointment time.

11. Tap the "Self-diagnosis" button, if it is available on the screen.

The air conditioner will automatically diagnosis itself and indicate the Error code and the problem instructions if possible.



Self-diagnosis ▶

< Self-diagnosis

48%
Checking

Cancel

< Self-diagnosis

100%
Complete

Error code: E0
Indoor and outdoor
communication failure

OK

Control form2-More functions

12. Tap the "Photosensitive" button if it is available on the screen.
This function allow the air conditioner to turn on/off the display automatically according to the light intensity.



Photosensitive


13. Tap the "Soft wind" button if it is available on the screen.
In this function, the air conditioner will blow soft airflow through the micro holes on the deflector.




Soft Wind

Air conditioner control



Device details and management

Tap  on control form1 or tap ... on control form2 , get into the device details screen. Here you can get some useful information and sharing the device to other accounts. Check the following pictures and instructions carefully.

Control form1



Control form2



Tap to change the device location to another room

Feed back the problems or some suggestions to the APP administrator.

Tap to check the network status

Tap to check the network status

Tap to got the instruction for connecting the amazon alexa or Google Assistant voice controller

Tap to sharing the device to other account

Tap to check the Virtual ID/Wi-Fi name/IP address MAC address/Time Zone/Wi-Fi single strength





Check and update the firmware

Tap to remove the device and the device will be reset automatically once be deleted.


Device details and management

How to share the devices to other accounts?

1. Tap "Device Sharing" and pop up Device Sharing screen.
2. Tap "Add Sharing".
3. Select the region and enter the account which you want to sharing.
4. Tap "Completed", the account will appear on your sharing list.
5. The received sharing members should hold pressing the home screen and slide down to refresh the device list, the device will appear on the device list.





Hold the bar about 3s then you can delete the sharing account.





Hold on and slide down to refresh the device list

Account management

Account Profile setting




Change the nick name of your account




Select a picture for the account from local album

Select the time zone



Set a pattern password for launching the APP



Change the password like reset password


Tap the switch to enable or disable the Pattern password

Please carefully to deactivate the account for all data will be deleted.

Account management


Home(Family) management

1. Tap the name of home at the left upper corner of the Home Screen and select the Home Management.
Or tap Me and tap Home Management.
2. Tap one of the families in the family list and get into Family Settings screen.



Note:
Tap "Add family"
and refer to page 6
to add a new family

3. Set the family as the following indicators.



Notice

1. For technical update, there is maybe deviation of the actual items from what is on the manual. We express our apologies. Please refer to your actual product and APP.
2. Smart air conditioner APP can be altered without notice for quality improvement and also be deleted depending on the circumstances of manufacturing firms .
3. In case Wi-Fi signal strength is weakened, smart App may be disconnected. So make sure the indoor unit near to wireless router.
4. DHCP server function should be activated for wireless router.
5. The internet connection may fail because of a firewall problem. In this case, contact your internet service provider.
6. For smart phone system security and network setting, make sure Smart air conditioner APP is trusted.

Trouble Shooting

Description	Analysis of cause
<p>Air conditioner can't be configured successfully</p>	<p>1. Check the mobile connected WLAN router SSID and password is correct; 2. Check whether there are additional settings of WLAN router as shown below. 1) Firewall by router itself or by PC 2) MAC address filtering 3) Hidden SSID 4)DHCP server Reboot WLAN router, mobile device and air conditioner (WLAN module) and connect air conditioner by CF mode again. Before rebooting, check nobody has already connected to same air conditioner.</p>
<p>Mobile can't control air conditioner</p>	<p>1. When air conditioner (WLAN module) is rebooted and app displays Device remove, ignoring this confirmation will lead to mobile device losing control permission of the air conditioner. You will need to connect the air conditioner by CF mode again. 2. In case of power failure, mobile device will lose control permission of air conditioner for 3 minutes after power failure. (Notification will now show up on the mobile device.) If you cannot control the app (air conditioner) even after power restored, you will need to connect the air conditioner by CF mode again.</p>
<p>Mobile can't find air conditioner</p>	<p>1. App display Air conditioner Device offline. Please check the following conditions. 1)The air conditioner has been reconfigured. 2)Air conditioner out of power. 3)Router out of power. 4)Air conditioner can't connect to router. 5)Air conditioner can't connect to network through the router. 6)Mobile device can't connect to network. 2. After adding the device, it disappears in device list . Hold and slide down to refresh the device list. If it has no change, shut down the app and start again.</p>

Iniziamo!

Linee guida per il funzionamento Si prega di osservare le brevi linee guida seguenti.

Passi per il funzionamento	Elementi	Nuovo account	Reinstallare l'app (registrazione previa)
Passo 1	Download e installazione dell'app	Sì	Sì
Passo 2	Attivazione dell'app	Sì	Sì
Passo 3	Registrazione account	Sì	NO
Passo 4	Login	Sì	Sì
Passo 5	Aggiunta del dispositivo da controllare	Sì	Il dispositivo registrato sarà mantenuto

Nota: Dopo aver registrato l'account e aggiunto un dispositivo, se l'APP viene reinstallata e si esegue nuovamente il login, il dispositivo non viene eliminato ma rimane aggiunto.

Avviso FCC (FCC ID: 2AJCLTWAC-TYWFS)

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 della normativa della Federal Communications Commission (FCC). Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero comprometterne il funzionamento.

Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente di utilizzare l'apparecchio

Nota: Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono destinati a fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se il dispositivo causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, è possibile provare a correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo ad una presa su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radiotelevisivo esperto per ottenere assistenza.

La distanza tra l'utente e il dispositivo deve essere maggiore di 20 cm.

INDICE

Specifiche del modulo Wi-Fi e informazioni di base	34
Download e installazione dell'app	35
Attivazione dell'app	36
Registrazione	37
Login	38
Aggiunta dispositivo	41
Controllo del condizionatore d'aria	43
Gestione dell'account	62
Risoluzione problemi	64

Specifiche del modulo Wi-Fi e informazioni di base

1. Requisiti minimi dello smartphone:

Versione Android 5.0 o superiore.


Versione IOS 9.0 o superiore.

2. Parametri di base per il modulo Wi-Fi

Parametri	Dati
Frequenza della rete	2.400 - 2.500GHz
Standard della WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (canali 1-14)
Supporto pila di protocolli	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Supporto protezione	WEP/WPA/WPA2/AES128
Supporto tipo di rete	STA/AP/STA+AP

3. Posizione e aspetto del modulo Wi-Fi nell'unità interna

Una volta aperto il pannello anteriore, il modulo Wi-Fi si trova vicino al coperchio del quadro elettrico o sul pannello.



Download e installazione dell'app



SmartLife-SmartHome

Per smartphone Android

Metodo1: Effettuare la scansione del codice QR da un browser, scaricare e installare l'app.

Metodo2: Aprire il "Play Store" di Google sullo smartphone e cercare "Smart Life", scaricare e installare l'app.



Per smartphone IOS

Metodo1: Effettuare la scansione del codice QR e seguire i suggerimenti per entrare in "AppStore", scaricare e installare l'app.

Metodo2: Aprire l'AppStore di Apple sullo smartphone e cercare "Smart Life", scaricare e installare l'app.



Nota:

Si prega di abilitare le autorizzazioni di Archiviazione/Posizione/Fotocamera per questa app al momento dell'installazione. In caso contrario non funzionerà correttamente.

Attivazione dell'app

La prima volta che l'app viene utilizzata, dovrà essere attivata.

1. Avviare l'app "Smart Life" sullo smartphone.




SmartLife-SmartHome


2. Metodo1: Toccare "Scan" [Scansione] ed eseguire la scansione del codice di attivazione QR destro.
Metodo 2: Toccare "o inserisci il codice di attivazione" nella parte inferiore dello schermo, quindi inserire il codice e toccare "CONFERMA".



Attivare il codice QR
e il codice di attivazione





Nota: Senza il codice QR o il codice di attivazione, non è possibile attivare e utilizzare l'app, per questo è importante conservarli in un luogo sicuro.



Registrazione

1. Se non si dispone di un account, andare su “Registrati”.
2. Leggere l’*informativa sulla privacy* e selezionare “Accetto”.




3. Toccare “>” e selezionare il paese.
4. Inserire il l’indirizzo e-mail.
5. Toccare “Ottieni codice di verifica”.



Inserire il l’indirizzo e-mail.

Cercare il paese o far scorrere lo schermo su/giù per trovare e selezionare il paese.



Registrazione

6. Inserire il codice di verifica ricevuto tramite SMS o e-mail.
7. Impostare la password che deve essere composta da 6 a 20 caratteri, combinando lettere e cifre.
8. Toccare "Fatto".

←

Immetti codice di verifica

* * * * *

Il codice di verifica viene inviato al telefono: 86-*****,
Invia di nuovo(55s)

←

Imposta password

da 6 a 20 caratteri per la password, combinando lettere e cifre

Fatto

Login

1. Toccare "Effettua il login utilizzando un account esistente".
2. Inserire l'account registrato e la password.
3. Toccare "Login".

Registrati

Effettua il login utilizzando un account esistente

←

Login

Cina +86 >

138*****

Inserire qui l'account

Inserire la password

Login

[SMS di verifica e accesso](#) [Password dimenticata](#)


Accetto il [Contratto di servizio](#) e l'[Informativa sulla privacy](#)

La prima volta che l'app viene utilizzata è necessario "Creare una famiglia".



4. Toccare "Crea famiglia".
5. Dare un nome alla famiglia.
6. Impostare la posizione.
7. Scegliere le stanze predefinite o aggiungere nuove stanze.
8. Toccare "Fatto" e "Completato".




Famiglia creata correttamente
Vedi famiglia Completato



Scegliere la stanza consigliata o creare una nuova stanza, quindi toccare Fatto.



 **Nota:**
L'app può aprire la mappa sul telefono ed è possibile impostare la posizione in cui vi trovate.

Login

Se hai dimenticato la password o vuoi reimpostare la password, procedi come segue:

1. Selezionare "Password dimenticata".
2. Inserisci il tuo account (indirizzo e-mail) e tocca il pulsante "Ottieni codice di verifica".
3. Inserisci il codice di verifica ricevuto dalla tua e-mail.
4. Imposta la nuova password e seleziona il pulsante "Fine".

←

Login

***** >

Email address

Password

Log in

[Forgot password](#)

Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

←

Forgot password

***** >

***** X

Obtain verification code

←

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email: *****;Resend(55s)

←

Set Password

6-20 characters for password, including character, numbers







Done

Aggiunta dispositivo

È possibile aggiungere un dispositivo in due modi:
CF (connessione rapida) e AP (Punto di accesso).

Modo CF



1. Accendere l'unità interna, per farlo non è necessario avviare il condizionatore d'aria.
2. Cliccare su "+" in alto a destra nella schermata "Home" o toccare "Aggiungi dispositivo" nella stanza dove non sono ancora presenti dispositivi.
3. Toccare il logo del condizionatore d'aria Split.
4. Inserisci la password del Wi-Fi che deve essere la stessa alla quale è connesso lo SmartPhone, quindi selezionare "Avanti".
5. Proseguire nella schermata successiva per ripristinare il modulo Wi-Fi quindi seleziona "Conferma il ripristino del dispositivo" e seleziona "Avanti".



Aggiunta dispositivo

Modo AP

1. Accendere l'unità interna, per farlo non è necessario avviare il condizionatore d'aria.
2. Cliccare su "+" in alto a destra nella schermata "Home" o toccare "Aggiungi dispositivo" nella stanza dove non sono ancora presenti dispositivi.
3. Toccare il logo del condizionatore d'aria Split.
4. Inserisci la password del Wi-Fi che deve essere la stessa alla quale è connesso lo SmartPhone, quindi selezionare "Avanti".
5. Seleziona "=" nell'angolo in alto a destra e scegli "Modalità AP" quindi segui le istruzioni sullo schermo per ripristinare il modulo Wi-Fi quindi seleziona "Conferma il ripristino del dispositivo" e seleziona "Avanti".
6. Leggere attentamente le istruzioni e selezionare "Connetti ora".
7. Nella schermata delle impostazioni di rete, selezionare "SmartLife-****" e selezionare "<".
8. Puoi vedere la percentuale del processo di connessione, nello stesso tempo "PP", "SA", "AP" si illuminano a turno sul display interno. "PP" significa "Ricerca nel router" "SA" significa "connesso al router" "AP" significa "connesso al server"




Controllo del condizionatore d'aria

La schermata di controllo del dispositivo apparirà automaticamente dopo aver aggiunto il dispositivo. La schermata di controllo del dispositivo apparirà dopo aver selezionato manualmente il nome del dispositivo sulla schermata iniziale.



Nota:


Ci sono due diversi moduli di controllo basati su software o firmware di moduli Wi-Fi diversi. Si prega di leggere attentamente il manuale basandosi sull'interfaccia di controllo reale.



Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo 1

Interfaccia di controllo principale



Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo 1: impostazione della modalità

1. Toccare "Modo" per aprire la schermata corrispondente.
2. Selezione una delle modalità: Feel/Freddo/Caldo/Deumidificazione/Ventilazione.
3. Toccare un punto qualsiasi intorno alla temperatura impostata per annullare l'impostazione della Modalità.



Modulo di controllo 1: selezione della velocità di ventilazione

1. Toccare "Ventilazione" per aprire la schermata corrispondente.
2. Selezione la velocità di ventilazione: Alta/Media/Bassa/Automatica.
3. Toccare un punto qualsiasi intorno alla temperatura impostata per annullare la selezione.



Controllo del condizionatore d'aria


Modulo di controllo 1: impostazione delle funzioni

1. Toccare "Funzione" per aprire la schermata corrispondente.
2. Selezionare una delle funzioni: Notte/Turbo/ECO.
3. Selezionare VERTICALE/ORIZZONTALE per l'oscillazione automatica con direzione SU-GIÙ/SINISTRA-DESTRA.
4. Toccare un punto qualsiasi intorno alla temperatura impostata per annullare l'impostazione della funzione.



Modulo di controllo 1: aggiunta del timer

1. Toccare "Timer" per aprire la schermata per l'aggiunta del timer.
2. Toccare "Aggiungi timer".



Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo 1: aggiunta del timer

3. Selezionare l'ora, i giorni e il timer on/off.
4. Selezionare il Modo, la velocità di ventilazione, la funzione e la temperatura desiderata per il Timer ON.
5. Toccare "Salva" per aggiungere il timer.

Timer on

Annullamento del timer	Annulla	Aggiungi timer	Salva
	12	07	
	13	08	
	14	09	
Impostazione dell'ora	15	10	
	16	11	
	17	12	
	18	13	
Timer Off			
Impostazione della modalità	Timer On		<input checked="" type="checkbox"/>
Impostazione della velocità di ventilazione	Modo	Freddo >	
Impostazione della temperatura	Ventilazione	Auto >	
	Temperatura impostata	23°C >	
	Funzione	>	

Timer off

Conferma timer	Annulla	Aggiungi timer	Salva				
	12	25					
	13	26					
	14	27					
Impostazione dei minuti	15	28					
	16	29					
	17	30					
	18	31					
Selezionare i giorni per utilizzare la modalità Smart Mode							
Impostazione giorni della settimana	Lun.	Mar.	Mer.	Gio.	Ven.	Sab.	Dom.
Impostazione Accensione/Spegnimento [ON/OFF] del timer	Timer Off		<input checked="" type="checkbox"/>	Timer On			


Modulo di controllo 1: gestione del timer

1. Toccare la barra del timer per apportare modifiche come l'aggiunta di un timer.
2. Fare clic sull'interruttore per attivare o disattivare il timer.
3. Tenere premuta la barra del timer per circa tre secondi per far apparire la schermata "Elimina Timer", toccare "CONFERMA" per eliminarlo.

Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo 2



Interfaccia di controllo principale



Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo 2: impostazione della modalità


1. Toccare il tasto "Modo".
2. Ci sono 5 modalità sulla schermata Modo, toccare un pulsante per impostare la modalità di funzionamento del condizionatore d'aria.
3. Toccare il tasto "X" per tornare alla schermata di controllo principale.
4. La modalità e lo sfondo cambieranno sullo schermo.



Nota: per una migliore esperienza d'uso, leggere le caratteristiche di ogni modalità nel manuale dell'utente.

Modulo di controllo 2: selezione della velocità di ventilazione

1. Toccare l'icona "Velocità di ventilazione".
2. Selezionare la velocità desiderata.
3. Toccare il tasto "X" per tornare alla schermata di controllo principale.
4. Sullo schermo apparirà l'indicatore della velocità di ventilazione selezionata.



Modo	Velocità di ventilazione
Freddo	Tutte le velocità
Ventilazione	Tutte le velocità
Deumidificazione	
Caldo	Tutte le velocità
Auto	Tutte le velocità

Nota:
La velocità di ventilazione non può essere regolata in modalità di deumidificazione "Dry".

Nota: La velocità di ventilazione può essere indicata in modo leggermente diverso, a seconda del modello di condizionatore d'aria.

Esempio sotto:






Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo 2: controllo del flusso d'aria

1. Toccare il pulsante "Precisione flusso d'aria" oppure "Oscillazione flusso".
2. Selezionare e toccare il flusso d'aria desiderato.
3. Toccare il tasto "Indietro" per tornare alla schermata di controllo principale.
4. Sullo schermo apparirà l'indicatore del flusso d'aria selezionato.

Nota: In alcuni modelli senza ventilazione orizzontale automatica, se attivata, verrà emesso un segnale acustico senza alcuna azione.





Nota: La schermata di controllo principale e la schermata del flusso d'aria possono apparire leggermente diverse, a seconda del modello di condizionatore d'aria. Esempio sotto:



Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo 2: funzione ECO


1. Per attivare la funzione Eco, basta toccare il pulsante corrispondente, il pulsante si accenderà e l'indicatore apparirà sullo schermo.
2. Toccare nuovamente per disattivarla.
3. Temperatura controllata per alcuni modelli di condizionatori:
In modalità di raffreddamento, la nuova temperatura di impostazione sarà $\geq 26^{\circ}\text{C}$.
In modalità di riscaldamento, la nuova temperatura di impostazione sarà $\leq 25^{\circ}\text{C}$.



Modo	ECO abilitata
Freddo	Sì
Ventilazione	
Deumidificazione	
Caldo	Sì
Auto	

La funzione eco non è abilitata con le modalità di ventilazione, deumidificazione e automatica.

Nota: La schermata di controllo principale e la schermata ECO possono apparire leggermente diverse, a seconda del modello di condizionatore d'aria. Esempio sotto:





Nota:
In alcuni modelli di condizionatore, la funzione ECO è disabilitata anche nelle modalità Freddo/Caldo.

Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo 2: funzione Notte

1. Toccare il tasto "Notte".
2. Selezionare la modalità Notte desiderata.
3. Toccare il tasto Indietro per tornare alla schermata di controllo principale.
4. Sullo schermo apparirà l'indicatore della modalità Notte selezionata.




Modo	Notte abilitata
Freddo	Sì
Ventilazione	
Deumidificazione	
Caldo	Sì
Auto	

La funzione Notte non è abilitata nelle modalità di ventilazione, deumidificazione e automatica.

Nota:

La schermata di controllo principale può apparire leggermente diversa, a seconda del modello di condizionatore d'aria. Esempio sotto:





Nota:

In alcuni modelli di condizionatore, la funzione Notte è disabilitata anche nelle modalità Freddo/Caldo.


Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo 2: Impostazione timer (on)


1. Toccare il tasto "Timer".
2. Toccare "+" in alto a destra nella schermata principale del timer.
3. Selezionare Ora/Ripeti/Spegnimento e toccare "Salva".
4. Sulla schermata principale del timer apparirà Timer(off).




Scorrere verso l'alto o il basso per selezionare l'ora



Toccare "Ripeti" > quindi selezionare i giorni in cui si desidera impostare lo stesso timer oppure "Una volta", quindi toccare "Conferma".




Toccare l'Interruttore > quindi scorrere per selezionare ON [attivo] e confermare.




Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo 2: Impostazione del timer (off)

1. Toccare il tasto "Timer".
2. Toccare "+" in alto a destra nella schermata principale del timer.
3. Impostare l'Ora, la Data di ripetizione, l'Interruttore (ON), la Temperatura e il Modo.
La velocità di ventilazione e il flusso d'aria desiderati e toccare "Salva".
4. Il cronometro apparirà sulla schermata principale del timer.




Scorrere verso l'alto o il basso per selezionare l'ora




Toccare "Ripeti" > quindi selezionare i giorni in cui si desidera impostare lo stesso timer oppure "Una volta", quindi toccare "Conferma".



Toccare l'Interruttore > quindi scorrere per selezionare ON [attivo] e confermare.



Toccare Temperatura/Modo/Velocità di ventilazione/Flusso d'aria > uno per uno, quindi impostare come desiderato secondo le istruzioni fornite nel capitolo precedente e toccare Conferma impostazione.



Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo 2: gestione del timer

1. Modifica delle impostazioni del timer:

Toccare un punto qualsiasi della barra dell'elenco dei timer, tranne la barra di commutazione, per entrare nella schermata di impostazione del timer, modificare le impostazioni e poi toccare "Salva".




2. Attivazione o disattivazione del timer:

Toccare il lato sinistro dell'interruttore per disattivare il timer.

Toccare il lato destro dell'interruttore per attivare il timer.

3. Eliminazione del timer:


Far scorrere la barra dell'elenco del timer da destra a sinistra fino a quando non appare il pulsante "Elimina", quindi toccare per eliminare.



Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo 2: altre funzioni

1. Toccare il pulsante "Altro" per attivare le funzioni aggiuntive, se appare sullo schermo.



Nota:
Alcuni modelli di condizionatori non hanno il pulsante "Altro".



Nota: L'aspetto potrebbe essere diverso, alcune icone saranno nascoste se il condizionatore non dispone di alcune funzioni o non sono abilitate nella modalità corrente.

2. Toccare l'icona del Display per accendere o spegnere il display a LED dell'unità interna.



Display

3. Toccare il Segnale acustico per attivare/disattivare il segnale quando si opera attraverso l'app Wi-Fi.



Segnale acustico

4. Toccare il pulsante "Antimuffa" per attivare la funzione corrispondente, se disponibile sullo schermo. Dopo lo spegnimento di AC inizierà ad asciugare, ridurrà l'umidità residua e impedirà la formazione di muffe, al termine della funzione si spegnerà automaticamente.



Antimuffa

5. Toccare il pulsante "Benessere" per attivare la funzione corrispondente, se disponibile sullo schermo. Con questo pulsante si attiva la funzione di ionizzatore antibatterica. Questa funzione è disponibile solo per i modelli con ionizzatore.



Benessere

Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo 2: altre funzioni


6. Toccare "Modo GEN", se disponibile.

In questa modalità è possibile scegliere uno dei tre livelli di corrente.

Il condizionatore d'aria manterrà una corrente adeguata per risparmiare energia.



Modo GEN ►





7. Toccare "Monitoraggio consumo elettrico", se disponibile.

Con questa funzione è possibile monitorare il consumo di energia elettrica del condizionatore d'aria.



Monitoraggio consumo elettrico ►



Toccare questo pulsante per far apparire il calendario e selezionare la data.

8. Toccare "Autopulizia", se disponibile.

Controllare i dati sulla funzione di autopulizia nel Manuale d'uso.



Autopulizia

9. Toccare "Riscaldamento 8 °C", se disponibile.

Questa funzione aiuta a mantenere la temperatura ambiente oltre gli 8 °C.

Controllare i dati sulla funzione di riscaldamento 8 °C nel Manuale d'uso.



Riscaldamento 8 °C

Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo 2: altre funzioni



10. Toccare il pulsante "Programmazione", se disponibile.

È possibile impostare l'ora, ripetere il giorno, la temperatura, la modalità, la velocità di ventilazione, il flusso d'aria come desiderato e poi toccare Salva per attivare la funzione.

Il condizionatore raggiungerà automaticamente le impostazioni all'ora programmata.



Programmazione ►




11. Toccare il pulsante "Autodiagnosi", se disponibile.

Il condizionatore eseguirà l'autodiagnosi automatica e indicherà il codice di errore e le istruzioni sul problema, se possibile.



Autodiagnosi ►



Modulo di controllo 2: altre funzioni

12. Toccare il pulsante “Photosensitive”, se disponibile.

Questa funzione consente al condizionatore di accendere/spengere il display automaticamente in base all'intensità della luce.



Photosensitive

13. Toccare il pulsante “Soft Wind”, se disponibile.

In questa funzione, il condizionatore d'aria soffierà un flusso d'aria morbido attraverso i microfori sul deflettore.



Soft Wind

Controllo del condizionatore d'aria


Caratteristiche e gestione del dispositivo

Toccare “✎” nel modulo di controllo 1 oppure “...”. Nel modulo di controllo 2, per entrare nella schermata delle caratteristiche del dispositivo.

Qui è possibile ottenere alcune informazioni utili e condividere il dispositivo con altri account.

Controllare attentamente le seguenti immagini e istruzioni.


Modulo di controllo 1



Modulo di controllo 2



Toccare per cambiare la posizione del dispositivo in un'altra stanza



Toccare per controllare lo stato della rete

Toccare per controllare lo stato della rete

Toccare per ottenere le istruzioni per il collegamento dei comandi vocali di Amazon Alexa o Google Assistant

Toccare per condividere il dispositivo con un altro account

Toccare per controllare l'ID Virtuale/nome Wi-Fi/indirizzo IP Indirizzo MAC/Fuso orario/potenza del singolo segnale Wi-Fi

Controllare e aggiornare il firmware

Toccare per rimuovere il dispositivo, in questo modo il dispositivo verrà ripristinato automaticamente una volta eliminato





Feedback dei problemi o suggerimenti per l'amministratore dell'APP

Controllo del condizionatore d'aria

Caratteristiche e gestione del dispositivo

Come condividere il dispositivo con altri account?

1. Toccare "Condivisione dispositivi" e aprire la schermata corrispondente.
2. Toccare "Aggiungi condivisione".
3. Selezionare la regione e inserire l'account che si desidera condividere.
4. Toccare "Completato", quindi l'account apparirà nell'elenco di condivisione.
5. I membri della condivisione aggiunti devono tenere premuto la schermata principale e scorrere verso il basso per aggiornare l'elenco, il dispositivo apparirà nell'elenco dei dispositivi.




Tenere premuta la barra circa 3s poi si potrà cancellare l'account di condivisione





Tenere premuto e scorrere verso il basso per aggiornare l'elenco dei dispositivi

Impostazioni profilo account




Cambia lo pseudonimo del tuo account




Seleziona un'immagine per l'account dall'album locale

Selezionare fuso orario



Impostare una sequenza di sblocco per avviare l'APP




Modificare la password come la password di reset a pagina 7

Toccare l'interruttore per attivare o disattivare la sequenza di sblocco


Fare attenzione nel disattivare l'account, tutti i dati saranno cancellati

Gestione casa (famiglia)

1. Toccare il nome della casa nell'angolo superiore sinistro della schermata iniziale e selezionare "Gestione casa". O toccare "Mi" e "Gestione casa"
2. Toccare una delle famiglie dall'elenco delle famiglie ed entrare nella schermata "Impostazioni famiglia".



3. Impostare la famiglia in base ai seguenti indicatori.



Attenzione

1. Per quanto riguarda gli aggiornamenti tecnici, possono essere presenti messaggi diversi da quelli riportati in questo manuale. Ci dispiace per questo. Consigliamo di fare riferimento al proprio prodotto e all'app.
2. L'app del condizionatore può essere modificata senza preavviso per miglioramenti in termini di qualità oppure può essere eliminata a seconda delle circostanze delle aziende produttrici.
3. In caso di scarsa potenza del segnale Wi-Fi, l'app potrebbe disconnettersi. Assicurarsi pertanto che l'unità interna sia vicina al router wireless.
4. La funzionalità del server DHCP dev'essere attivata per i router wireless.
5. La connessione a Internet può essere bloccata da un problema del firewall. In questo caso, contattare il proprio Internet Service Provider.
6. Per quanto riguarda le impostazioni di rete e sicurezza del proprio smartphone, assicurarsi che l'app non sia bloccata.

Risoluzione problemi

Descrizione	Analisi della causa
Il condizionatore non può essere configurato	<ol style="list-style-type: none">1. Verificare che l'SSID e la password del router WLAN connesso al cellulare siano corretti;2. Controllare se ci sono impostazioni aggiuntive del router WLAN come mostrato di seguito :<ol style="list-style-type: none">1) Firewall dal router stesso o dal PC2) Filtraggio dell'indirizzo MAC3) SSID nascosto4) Server DHCP <p>Riavviare il router WLAN, il dispositivo mobile e il condizionatore d'aria (modulo WLAN) e collegare il condizionatore di nuovo in modalità CF. Prima di riavviare, controlla che nessuno si rimasto connesso allo condizionatore stesso.</p>
Lo smartphone non riesce a controllare il condizionatore	<ol style="list-style-type: none">1. Quando il condizionatore d'aria (modulo WLAN) viene riavviato e l'app visualizza Rimuovi dispositivo, ignorare questa conferma comporterà che il dispositivo cellulare perda il permesso di controllo del condizionatore d'aria. Sarà necessario collegare nuovamente il condizionatore d'aria in modalità CF.2. In caso di interruzione di corrente, il dispositivo mobile perderà il permesso di controllo dell'aria condizionatore per 3 minuti dopo un'interruzione di corrente. (La notifica verrà ora visualizzata sul dispositivo mobile.) <p>Se non si riesce a controllare l'app (climatizzatore) anche dopo il ripristino dell'alimentazione, sarà necessario collegare nuovamente il condizionatore d'aria in modalità CF.</p>
Lo smartphone non riesce a trovare il condizionatore	<ol style="list-style-type: none">1. Se si visualizza l'app Condizionatore d'aria Dispositivo offline. Si prega di verificare le seguenti condizioni :<ol style="list-style-type: none">1) Il condizionatore è stato riconfigurato ?2) Il Condizionatore è spento ?3) Il Router è senza alimentazione.4) Il condizionatore d'aria non può connettersi al router.5) Il condizionatore d'aria non può connettersi alla rete tramite il router.6) Il dispositivo mobile non può connettersi alla rete.2. Dopo aver aggiunto il dispositivo, scompare dall'elenco dei dispositivi.<p>Tieni premuto e scorri verso il basso per aggiornare l'elenco dei dispositivi. Se non ci sono cambiamenti, chiudi l'app e ricomincia.</p>

TABLE DES MATIÈRES

Spécifications du module Wi-Fi et directives d'utilisation	66
Installer le module Wi-Fi (en option).....	67
Télécharger et installer l'application	68
Activer l'application	69
S'inscrire.....	70
Se connecter	72
Ajouter un appareil	74
Contrôle du climatiseur.....	77
Gestion du compte	95
Dépannage.....	96

Spécifications du module Wi-Fi et directives d'utilisation

1. Spécifications minimales d'un smartphone :

Version Android 5.0 ou supérieure

Version IOS 9.0 ou supérieure

2. Paramètres de base du module Wi-Fi

Paramètres	Détails
Fréquence du réseau	2,400 - 2,4835GHz
Normes du WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (canaux 1-14, canaux 1-13 pour EU/AU, canaux 1-11 pour US/CA)
Support de la pile de protocoles	IPv4/TCP/UDP/HTTPS/TLS/DNS
Support de sécurité	WEP/WPA/WPA2/AES128
Support du type de réseau	STA/AP/STA+AP
Puissance RF max.	18, dbm
Fréquence du Bluetooth	2,402 - 2,480GHz
Puissance RF du Bluetooth	9 dbm

3. Directives d'utilisation. Veuillez considérer simplement les instructions énoncées ci-dessous comme une référence.


Étapes de l'opération	Éléments de l'opération	Nouveau compte	Réinstallation de l'application (inscription faite auparavant)
Étape 1	Télécharger et installer l'application	OUI	OUI
Étape 2	Activer l'application	OUI	OUI
Étape 3	Créer un compte	OUI	NON
Étape 4	Se connecter	OUI	OUI
Étape 5	Ajouter un appareil à contrôler	OUI	L'appareil enregistré sera conservé.

Remarque :



Si vous avez précédemment créé un compte et déjà ajouté l'appareil, lors de la réinstallation de l'application et lorsque vous vous connectez, l'appareil ajouté sera toujours conservé.

Installer le module Wi-Fi (en option)

1. Ouvrez le panneau de l'unité intérieure.



2. Retirez le capuchon de la clé USB Wi-Fi, suivez les flèches et insérez le module Wi-Fi USB dans la fente USB prévue à cet effet sur le cadre.



Télécharger et installer l'application



SmartLife-SmartHome

Pour les smartphones Android

Méthode 1 : Veuillez scanner le code QR à l'aide du scanner du navigateur. Téléchargez et installez l'application.

Méthode 2: Ouvrez l'application Google "Play Store" sur votre smartphone et recherchez "SmartLife-SmartHome". Ensuite, téléchargez et installez l'application.



Pour les smartphones IOS

Méthode 1 : Veuillez scanner le code QR et suivez les conseils pour entrer dans l'"AppStore". Ensuite, téléchargez et installez l'application.

Méthode 2: Ouvrez l'"AppStore" d'Apple sur votre smartphone et recherchez "SmartLife-SmartHome". Ensuite, téléchargez et installez l'application.



⚠ Remarque :

Lors de l'installation, veuillez activer les autorisations de Storage/Location/Camera. Sinon, des problèmes vont survenir lors de l'utilisation.

Activer l'application

La première fois que vous utilisez l'application, il sera nécessaire de l'activer.



1. Lancez l'application "Smart Life" sur votre smartphone.




SmartLife-SmartHome

2. Méthode 1 : Appuyez sur le bouton "Scan" et scannez le bon code QR d'activation.

Méthode 2 : Appuyez ou saisissez "Enter Activation Code" en bas de l'écran, puis saisissez le code d'activation et appuyez sur "CONFIRM".





Activer le code QR et le code d'activation



Remarque : Sans le code QR ou le code d'activation, vous ne serez pas en mesure d'activer l'application ni de l'utiliser. Veuillez donc bien les conserver.


S'inscrire

1. Si vous n'avez aucun compte, veuillez appuyer sur le bouton "Register".
2. Lisez la politique de confidentialité et appuyez sur "Agree".



3. Appuyez sur ">" et choisissez votre pays.
4. Saisissez votre adresse e-mail.
5. Appuyez sur le bouton "Obtain verification code".

Recherchez le pays et faites défiler vers le haut/bas pour choisir le pays.





Entrez votre adresse e-mail ici.





S'inscrire

6. Saisissez le code de vérification que vous avez reçu dans un message ou un e-mail sur votre téléphone.
7. Définissez le mot de passe en utilisant 6-20 caractères, y compris des caractères et des chiffres.
8. Appuyez sur "Done".



Se connecter

1. Appuyez sur "Log in with existing account".
2. Saisissez votre compte et mot de passe.
3. Appuyez sur "Log in".



**Entrez dans votre compte
ici
Saisissez votre mot de
passe**

Se connecter



Lors de la toute première utilisation de l'application, il sera nécessaire d'activer "Create family" :

4. Appuyez sur "Create family".
5. Créer un nom pour la famille.
6. Définissez l'emplacement.
7. Choisissez les pièces par défaut ou utilisez de nouvelles pièces.
8. Appuyez sur "Done" et sur "Completed".



Family created successfully
View family Completed

Choisissez la pièce recommandée ou créez une nouvelle pièce. Appuyez ensuite sur Done.



Remarque :

L'application peut ouvrir la carte sur votre téléphone et vous pouvez définir le lieu où vous vous trouvez.

Se connecter

Mot de passe oublié

Si vous avez oublié votre mot de passe ou si vous souhaitez le réinitialiser, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Appuyez sur "Forgot password".
2. Entrez dans votre compte (adresse e-mail) et appuyez sur le bouton "Obtain verification code".
3. Entrez le code de vérification reçu dans un e-mail.
4. Sélectionnez le nouveau mot de passe et appuyez sur "Done".

←

Login

***** >

Email address

Password

Log in

[Forgot password](#)

Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

←

Forgot password

***** >

***** X

Obtain verification code

←

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email: *****',Resend(55s)

←

Set Password

6-20 characters for password, including character, numbers

Done

Ajouter un appareil

Il existe 3 méthodes pour ajouter l'appareil.





1-Mode CF

1. Mettez sous tension l'unité intérieure. Il n'est pas nécessaire de faire fonctionner le climatiseur.
2. Cliquez sur "+" dans le coin supérieur droit de l'écran "Home" ou appuyez sur "Add device" pour la pièce d'appareil.
3. Appuyez sur le logo "Air conditioner(BT+Wi-Fi)".
4. Suivez les instructions à l'écran suivant pour réinitialiser le module Wi-Fi, puis cochez "Confirm the device is reset" et appuyez sur "Next".
5. Saisissez le mot de passe du Wi-Fi qui est le même que celui de votre smartphone connecté, puis appuyez sur "Next".
6. Vous pouvez voir le pourcentage du processus de connexion et, en même temps, "PP", "SA", "AP" s'allumeront tour à tour sur l'affichage intérieur.



"PP" signifie "en train de chercher le routeur"

"SA" signifie "connecté au routeur"

"AP" signifie "connecté au serveur"



Saisissez le mot de passe



Renommer l'appareil






Sélectionnez l'emplacement

Ajouter un appareil





Il existe 3 méthodes pour ajouter l'appareil.

2-Mode AP

1. Mettez sous tension l'unité intérieure. Il n'est pas nécessaire de faire fonctionner le climatiseur.
2. Cliquez sur "+" dans le coin supérieur droit de l'écran "Home" ou appuyez sur "Add device" pour la pièce dépourvue d'appareil.
3. Appuyez sur le logo "Air conditioner(BT+Wi-Fi)".
4. Appuyez dans le coin supérieur droit et choisissez "AP Mode", puis suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser le module Wi-Fi, et enfin cochez "Confirm the device is reset" et appuyez sur "Next".
5. Saisissez le mot de passe du Wi-Fi qui est le même que celui de votre smartphone connecté, puis appuyez sur "Next".
6. Lisez attentivement les instructions et appuyez sur "Connect now".
7. Dans l'écran des paramètres du réseau, sélectionnez "SmartLife-****", et appuyez sur "<".
8. Vous pouvez voir le pourcentage du processus de connexion, et en même temps "PP", "SA", "AP" s'allumeront tour à tour sur l'affichage intérieur. "PP" signifie "en train de chercher le routeur", "SA" signifie "connecté au routeur", "AP" signifie "connecté au serveur".



Saisissez le mot de passe



Renommer l'appareil

Sélectionnez l'emplacement

Ajouter un appareil

Il existe 3 méthodes pour ajouter l'appareil.










3-Mode Bluetooth

1. Mettez sous tension l'unité intérieure. Il n'est pas nécessaire de faire fonctionner le climatiseur.
2. Cliquez sur "+" dans le coin supérieur droit de l'écran "Home" ou appuyez sur "Add device" dans la pièce qui n'a pas d'appareil.
3. Appuyez sur le logo "Air conditioner(BT+Wi-Fi)".
4. Vérifiez que le Bluetooth de votre smartphone est disponible.
5. Appuyez sur ≡ dans le coin supérieur droit et choisissez "Bluetooth" puis suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser le module Wi-Fi, et enfin cochez "Confirm the Bluetooth is reset" et appuyez sur "Next".
6. Sélectionnez l'un des appareils trouvés et appuyez sur " + "
7. Saisissez le mot de passe du Wi-Fi qui est le même que celui de votre smartphone connecté, puis appuyez sur "Next".
8. Vous pouvez voir le pourcentage du processus de connexion, et en même temps "PP", "SA", "AP" s'allumeront tour à tour sur l'affichage intérieur.

"PP" signifie "en train de chercher le routeur"

"SA" signifie "connecté au routeur "

"AP" signifie "connecté au serveur "




Renommer l'appareil

Sélectionnez l'emplacement

Contrôle du climatiseur


L'écran de contrôle de l'appareil s'affiche automatiquement après avoir ajouté l'appareil. L'écran de contrôle de l'appareil s'affiche manuellement en appuyant sur le nom de l'appareil sur l'écran d'accueil.




Remarque :

Il existe deux modes de contrôle différents qui sont basés sur des logiciels ou des micrologiciels de modules Wi-Fi différents. Veuillez lire attentivement le manuel en fonction de l'interface de contrôle réelle.

Mode de contrôle 1



Mode de contrôle 2



Contrôle du climatiseur


Mode de contrôle 1

L'interface de contrôle principale

Retour à l'écran d'accueil

Indicateur de la température de consigne

Diminuer la température de consigne



Détails et gestion de l'appareil


Allumer/éteindre le climatiseur

Indicateur du mode/de la vitesse du ventilateur/ des fonctions sélectionnés
Augmenter la température de consigne

Contrôle du climatiseur


Mode de contrôle 1 - Réglage du mode

1. Appuyez sur Mode pour faire apparaître l'écran Mode.
2. Sélectionnez l'un des modes Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.
3. Appuyez n'importe où près de la température de consigne pour annuler le réglage du Mode.




Mode de contrôle 1 - Réglage des fonctions

1. Appuyez sur Function pour faire apparaître l'écran Function.
2. Sélectionnez une des fonctions Sleep/Turbo/ECO.
3. Sélectionnez UP-DOWN/LEFT-RIGHT pour un balayage automatique vers le HAUT-BAS/GAUCHE-DROITE.
4. Appuyez sur n'importe où autour de la température de consigne.




Mode de contrôle 1 – Sélection de la vitesse du ventilateur

1. Appuyez sur Fan pour faire apparaître l'écran Fan.
2. Sélectionnez l'une des vitesses du ventilateur High/med/Low/Auto.
3. Appuyez n'importe où près de la température de consigne pour annuler la sélection.



Mode de contrôle 1- Ajout de la minuterie

1. Appuyez sur Timer pour faire apparaître l'écran Add Timer.
2. Appuyez sur Add Timer.



Contrôle du climatiseur

Mode de contrôle 1 - Ajout de la minuterie

- Sélectionnez l'heure, sélectionnez les jours de répétition et Timer on/off.
- Sélectionnez le Mode/Fan speed/Function et sélectionnez la température de consigne pour activer la minuterie.
- Appuyez sur Save pour ajouter la minuterie.

Minuterie activée

Minuterie désactivée

Annulation de la minuterie	Cancel	Add Timer	Save	Validation de la minuterie
	12	07		
	13	08		
	14	09		
Réglage de l'heure	15	10		Réglage des minutes
	16	11		
	17	12		
	18	13		
	Timer Off			
	Timer On		<input checked="" type="checkbox"/>	
Réglage du mode	Mode		Cool >	
Réglage de la vitesse du ventilateur	Fan		Auto >	
Réglage de la température	Set Temperature		23°C >	
	Function		>	

Cancel	Add Timer	Save	Validation de la minuterie
12	25		
13	26		
14	27		
15	28		Réglage des minutes
16	29		
17	30		
18	31		
Select days to use Smart Mode			
Mon	Tues	Wed	Thur
Fri	Sat	Sun	Réglage hebdomadaire
Timer Off		<input checked="" type="checkbox"/>	Réglage ON/OFF de la minuterie
Timer On			

Mode de contrôle 1 - Gestion de la minuterie

- Appuyez sur la barre de la minuterie pour modifier la minuterie comme pour le processus d'ajout de minuterie.
- Cliquez sur l'interrupteur pour activer ou désactiver la minuterie.
- Appuyez sur la barre de la minuterie pendant environ 3 secondes et faites apparaître l'écran Remove Timer, appuyez sur CONFIRM et supprimez la minuterie.

← Add Timer

Timer accuracy is +/- 30 seconds

12:20
Once
Timer:Off

12:20
Mon, Tue, Wed, Thurs

Timer: On 16°C Cool Turbo UP-DOWN

Add timer

Remove Timer


Remove the timer?

CANCEL CONFIRM

Contrôle du climatiseur

Mode de contrôle 2


L'interface de contrôle principale



Contrôle du climatiseur

Mode de contrôle 2 - Réglage du mode


1. Appuyez sur le bouton Mode.
2. Il existe 5 modes sur l'écran Mode, appuyez sur un bouton pour définir le mode de fonctionnement du climatiseur.
3. Appuyez sur le bouton X pour revenir à l'écran de contrôle principal.
4. Le mode et le fond d'écran changeront sur l'écran.



Remarque : veuillez lire les détails de chaque mode qui sont spécifiés dans le mode d'emploi pour un contrôle plus aisé.

Mode de contrôle 2 - Sélection de la vitesse du ventilateur

1. Appuyez sur le bouton Fan speed.
2. Choisissez la vitesse de ventilateur désirée et appuyez dessus.
3. Appuyez sur le bouton X pour revenir à l'écran de contrôle principal.
4. L'indicateur de vitesse du ventilateur sélectionné s'affichera à l'écran.




Mode	Fan Speed
Cool	Toutes les vitesses
Fan	Toutes les vitesses
Dry	
Heat	Toutes les vitesses
Auto	Toutes les vitesses

Remarque :
La vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée en mode Dry.

Remarque : L'écran Fan Speed peut avoir une apparence légèrement différente selon le modèle de climatiseur.

Exemple ci-dessous :




Contrôle du climatiseur


Mode de contrôle 2 - Contrôle du débit d'air

1. Appuyez sur le bouton Precision Air Flow ou sur le bouton Swing Flow.
2. Choisissez le débit d'air souhaité et appuyez dessus.
3. Appuyez sur le bouton X pour revenir à l'écran de contrôle principal.
4. L'indicateur du débit d'air sélectionné s'affichera à l'écran.

Remarque : Sur certains modèles qui n'ont pas la fonction de vent automatique gauche-droite, si vous l'activez, un bip se fera entendre, mais aucune action ne se produira.





Remarque : L'écran de contrôle principal et l'écran de débit d'air peuvent avoir une apparence légèrement différente selon le modèle de climatiseur, par exemple comme ci-dessous :



Contrôle du climatiseur

Fonction du mode de contrôle 2 – Fonction ECO


1. Pour la fonction Eco, il suffit d'appuyer sur le bouton pour l'activer. Le bouton s'allumera et l'indicateur s'affichera à l'écran.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton pour désactiver cette fonction.
3. Contrôle de la température contrôlée sur certains modèles de climatiseurs :
En mode Cooling, la nouvelle température de consigne sera $\geq 26^{\circ}\text{C}$.
En mode de chauffage, la nouvelle température de consigne sera $\leq 25^{\circ}\text{C}$.



Mode	ECO activé
Cool	Oui
Fan	
Dry	
Heat	Oui
Auto	

ECO est désactivé en mode Fan/
Dry/Auto.

Remarque : L'écran de contrôle principal et la méthode de contrôle ECO peuvent avoir une apparence légèrement différente selon le modèle de climatiseur. Par exemple, comme ci-dessous :





Remarque :

ECO est également désactivé en mode Turbo/
Sleep sur certains modèles de climatiseurs.

Contrôle du climatiseur

Mode de contrôle 2 - Fonction Sleep

1. Appuyez sur le bouton Sleep.
2. Choisissez le mode de veille souhaité et appuyez dessus.
3. Appuyez sur le bouton X pour revenir à l'écran de contrôle principal.
4. L'indicateur du mode de veille sélectionné s'affichera à l'écran.





Mode	Sleep activé
Cool	Oui
Fan	
Dry	
Heat	Oui
Auto	

Sleep est désactivé en mode Fan/Dry/Auto.

Remarque :

L'écran de contrôle principal peut avoir une apparence légèrement différente selon le modèle de climatiseur.

Exemple ci-dessous :





Remarque :

Sleep est désactivé en mode Turbo/Sleep sur certains modèles de climatiseurs.


Contrôle du climatiseur

Mode de contrôle 2- Réglage de la minuterie (on)


1. Appuyez sur le bouton Timer.
2. Appuyez sur + dans le coin supérieur droit de l'écran principal de la minuterie.
3. Choisissez Time/Repeat/Switch OFF, puis appuyez sur Save.
4. La minuterie (off) apparaîtra sur l'écran principal de la minuterie.





Appuyez sur repeat > puis appuyez sur vos jours de répétition souhaités ou sur Once, puis appuyez sur Confirm pour confirmer votre sélection.



Faites défiler vers le haut ou le bas pour sélectionner l'heure





Appuyez sur Switch > puis faites glisser l'écran pour choisir ON et Confirm.




Contrôle du climatiseur

Mode de contrôle 2 - Réglage de la minuterie (off)


1. Appuyez sur le bouton Timer.
2. Appuyez sur + dans le coin supérieur droit de l'écran principal de la minuterie.
3. Réglez Time/Repeat Date/Switch(ON)/Temperature/Mode/Fan speed/Air Flow selon vos souhaits, puis appuyez sur Save.
4. La minuterie s'affichera sur l'écran principal de la minuterie.





Faites défiler vers le haut ou le bas pour sélectionner l'heure



Appuyez sur repeat > puis appuyez sur vos jours de répétition souhaités ou sur Once, puis appuyez sur Confirm pour confirmer votre sélection.



Appuyez sur Switch > puis faites glisser l'écran pour choisir ON et Confirm.



Appuyez sur Temperature/Mode/Fan Speed/Air Flow > one > l'un après l'autre, puis réglez chacun d'eux selon vos souhaits, comme indiqué dans le chapitre précédent, puis appuyez sur Confirm pour confirmer le réglage.

Contrôle du climatiseur

Mode de contrôle 2 - Gestion du minuteur

1. Changer le réglage de la minuterie :

Appuyez n'importe où sur la liste de la barre de la minuterie, à l'exception de la barre de commutation, pour accéder à l'écran des paramètres de la minuterie. Modifiez les paramètres, puis appuyez sur Save.



2. Activer ou désactiver la minuterie :

Appuyez sur la gauche du commutateur pour désactiver la minuterie.

Appuyez sur la droite du commutateur pour activer la minuterie.


3. Supprimer la minuterie :

Faites glisser la liste de la barre de la minuterie de droite à gauche jusqu'à ce que le bouton Delete apparaisse, puis appuyez sur delete.



Faites glisser vers la gauche pour désactiver la minuterie.



Faites glisser vers la droite pour activer la minuterie.



Contrôle du climatiseur






Mode de contrôle 2- Plus de fonctions

1. Appuyez sur le bouton More pour exécuter des fonctions supplémentaires si elles s'affichent à l'écran.




Remarque :
Certains modèles de climatiseurs ne disposent pas du bouton More.

Remarque : L'apparence peut être différente, certaines icônes seront cachées si le climatiseur n'a pas cette fonction ou s'il ne l'active pas dans le mode actuel.

2. Appuyez sur "  " pour activer/désactiver l'affichage LED intérieur.
Display
3. Appuyez sur "  " pour activer/désactiver le bourdonnement lors du fonctionnement par l'application Wi-Fi.
Buzzer
4. Appuyez sur le bouton "  " pour activer la fonction Anti-Mildew, si elle est disponible sur l'écran. Après avoir éteint le climatiseur, il commencera la déshumidification et à réduire l'humidité résiduelle pour prévenir la moisissure. Une fois cette opération terminée, il s'éteindra automatiquement.
Anti-Mildew
5. Appuyez sur le bouton "  " pour activer/désactiver la fonction Health, si elle est disponible sur l'écran. Il active la fonction d'ioniseur antibactérien. Cette fonction n'est uniquement disponible que sur les modèles équipés d'un générateur d'ions.
Health
6. Appuyez sur le bouton " <  " , s'il est disponible sur l'écran.
GEN Mode▶

Dans ce mode, vous pouvez choisir l'un des trois niveaux de courant. Le climatiseur maintiendra un courant approprié pour économiser de l'énergie.



Contrôle du climatiseur



Mode de contrôle 2- Plus de fonctions

7. Appuyez sur le bouton "Electricity Monitoring" s'il est disponible sur l'écran.

Dans cette fonction, vous pouvez surveiller la consommation électrique du climatiseur.



Electricity Monitoring ▶



Vous pouvez appuyer sur ce bouton pour afficher le calendrier, puis sélectionnez la date.

8. Appuyez sur le bouton "< ", s'il est disponible sur l'écran.

Self-Cleaning

Vérifiez les détails de la fonction Self-Cleaning dans le Mode d'emploi.

9. Appuyez sur le bouton "< ", s'il est disponible sur l'écran.

8°C Heat

Cette fonction aide à maintenir la température de la pièce au-dessus de 8 °C.

Vérifiez les détails de la fonction 8 °C Heat qui sont précisées dans le Mode d'emploi.

10. Appuyez sur le bouton "Reservation", s'il est disponible sur l'écran.

Vous pouvez régler l'heure, les jours répétés, la température, le mode, la vitesse du ventilateur et le débit d'air selon vos souhaits, puis appuyez sur Save pour activer la fonction.

Le climatiseur atteindra automatiquement vos réglages à l'heure désignée.



Reservation ▶

<	Reservation
14	17
15	18
16	19
17	20
18	21

Repeat setting **Monday....** >

Temperature **25°C** >

Mode **Cool** >

Fan Speed **Mid** >

Precision Air Flow **Up-Down Swing** >

Save

< Reservation +

16:19:00

ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 25°C, M...



After the reservation is set up, the air conditioner will automatically reach your set requirement at your appointment time.

Contrôle du climatiseur

Mode de contrôle 2- Plus de fonctions

11. Appuyez sur le bouton "Self-diagnosis", s'il est disponible sur l'écran.

Le climatiseur effectuera un autodiagnostic automatiquement et indiquera le code d'erreur ainsi que les détails du problème si possible.



12. Appuyez sur le bouton "  " s'il est disponible sur l'écran.

Photosensitive

Cette fonction permet au climatiseur d'allumer/éteindre l'écran automatiquement en fonction de l'intensité lumineuse.


13. Appuyez sur le bouton "  " s'il est disponible sur l'écran.

Soft Wind

Dans cette fonction, le climatiseur soufflera un flux d'air doux à travers les microtrous du déflecteur.

Contrôle du climatiseur


Détails et gestion de l'appareil

Appuyez  sur le mode de contrôle 1 ou appuyez... sur le mode de contrôle 2, pour accéder à l'écran des détails de l'appareil.


Sur cet écran, vous pouvez obtenir des informations utiles et partager l'appareil avec d'autres comptes.

Vérifiez attentivement les images et les instructions suivantes.

Mode de contrôle 1




Mode de contrôle 2



Appuyez pour changer l'emplacement de l'appareil dans une autre pièce

Faites part de vos problèmes ou de vos suggestions à l'administrateur de l'application.



Appuyez pour vérifier l'état du réseau

Appuyez pour vérifier l'état du réseau

Appuyez pour obtenir les instructions de connexion de la commande vocale d'Amazon Alexa ou de Google Assistant.

Appuyez pour partager l'appareil avec un autre compte

Appuyez pour vérifier l'ID virtuelle/le nom du Wi-Fi/l'adresse IP/l'adresse du MAC/le fuseau horaire/la puissance du signal Wi-Fi.

Vérifier et mettre à jour le micrologiciel




Appuyez pour supprimer l'appareil et l'appareil sera réinitialisé automatiquement une fois supprimé.

Contrôle du climatiseur


Détails et gestion de l'appareil

Comment partager les appareils avec d'autres comptes ?

1. Appuyez sur "Device Sharing " et faites apparaître l'écran de partage d'appareil.
2. Appuyez sur "Add Sharing ".
3. Sélectionnez la région et entrez le compte que vous voulez partager.
4. Appuyez sur "Completed ", le compte apparaîtra sur votre liste de partage.
5. Les membres avec lesquels vous avez effectué le partage doivent maintenir une pression sur l'écran d'accueil et glisser vers le bas pour rafraîchir la liste des appareils. L'appareil sera indiqué sur la liste des appareils.





Appuyez sur la barre pendant environ 3 sec., puis vous pouvez supprimer le compte de partage.



Continuez à appuyer et glissez vers le bas pour rafraîchir la liste des appareils.

Contrôle du climatiseur


Paramètres du profil du compte




Modifier le pseudonyme de votre compte




Sélectionnez le fuseau horaire



Sélectionnez une photo pour le compte dans l'album local



Définissez le motif du mot de passe pour lancer l'application



Changez le mot de passe en suivant la procédure expliquée à la page 7 pour réinitialiser le mot de passe.


Appuyez sur le commutateur pour activer ou désactiver le motif du mot de passe.

Veillez faire attention à ne pas désactiver le compte car toutes les données seront alors supprimées.


Gestion du compte

Gestion de la maison (famille)

1. Appuyez sur le nom de la maison dans le coin supérieur gauche de l'écran Home et sélectionnez Home Management. Ou appuyez sur Me et appuyez sur Home Management.
2. Appuyez sur l'une des familles dans la liste des familles et accédez à l'écran Family Settings.



3. Définissez la famille en réglant les indicateurs suivants.



Notification

1. Pour la mise à jour technique, les éléments réels peuvent différer de ceux qui sont présentés dans le mode d'emploi. Veuillez vous référer à votre produit réel ainsi qu'à l'application.
2. L'application du climatiseur intelligent peut être modifiée sans préavis afin d'améliorer la qualité et peut aussi être supprimée selon les circonstances des entreprises de fabrication.
3. En cas d'affaiblissement de la puissance du signal Wi-Fi, l'application intelligente peut être déconnectée. Assurez-vous donc que l'unité intérieure se trouve près du routeur sans fil.
4. La fonction de serveur DHCP doit être activée pour le routeur sans fil.
5. La connexion Internet peut échouer en raison d'un problème de pare-feu. Dans ce cas, contactez votre fournisseur de services Internet.
6. Pour la sécurité du système du smartphone et pour les paramètres du réseau, assurez-vous que l'application du climatiseur intelligent est fiable.

Dépannage

Description	Analyse de la cause
Le climatiseur ne peut pas être configuré avec succès	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez que le téléphone portable connecté au routeur SSID via WLAN et le mot de passe sont corrects ;2. Vérifiez s'il y a des paramètres supplémentaires du routeur WLAN comme indiqué ci-dessous.<ol style="list-style-type: none">1) Pare-feu par le routeur lui-même ou par le PC.2) Filtrage des adresses MAC3) SSID caché4) Serveur DHCP <p>Redémarrez le routeur WLAN, le téléphone portable et le climatiseur (module WLAN) et rebranchez le climatiseur en mode CF. Avant de faire le redémarrage, vérifiez que personne ne s'est déjà connecté au même climatiseur.</p>
Le mobile ne peut pas contrôler le climatiseur	<ol style="list-style-type: none">1. Lorsque le climatiseur (module WLAN) est redémarré, l'application affichera Device remove. Si vous ne tenez pas compte de cette confirmation, le téléphone portable perdra alors la permission de contrôler le climatiseur. Vous devrez alors à nouveau connecter le climatiseur en mode CF.2. En cas de panne de courant, le téléphone portable perdra la permission de contrôler le climatiseur pendant 3 minutes après la panne de courant. (Une notification s'affichera alors sur le téléphone portable). Si vous ne pouvez pas contrôler l'application (climatiseur) même après le rétablissement du courant, vous devrez alors à nouveau connecter le climatiseur en mode CF.
Le téléphone portable ne trouve pas le climatiseur	<ol style="list-style-type: none">1. L'application Smart Life affiche Air conditioner Device hors ligne. Veuillez vérifier les conditions suivantes.<ol style="list-style-type: none">1) Le climatiseur a été reconfiguré.2) Le climatiseur est hors tension.3) Le routeur est hors tension.4) Le climatiseur ne peut pas se connecter au routeur.5) Le climatiseur ne peut pas se connecter au réseau via le routeur.6) Le téléphone portable ne peut pas se connecter au réseau.2. Après avoir ajouté un appareil, celui-ci disparaît de la liste des appareils. Appuyez et faites glisser vers le bas pour rafraîchir la liste des appareils. S'il n'y a aucun changement, fermez l'application et recommencez.

محتويات

98	مواصفات وحدة Wi-Fi (واي فاي) ودليل التشغيل
99	تركيب وحدة Wi-Fi (واي فاي) (اختياري)
100	تنزيل وتنصيب التطبيق
101	تنشيط التطبيق
102	التسجيل
104	تسجيل الدخول
106	إضافة جهاز
109	التحكم بمكيف الهواء
126	إدارة الحساب
128	استكشاف الأعطال وإصلاحها

مواصفات وحدة Wi-Fi (واي فاي) ودليل التشغيل

1. الحد الأدنى من المواصفات في الهاتف الذكي:

إصدار أندرويد 5.0 أو أعلى

إصدار iOS 9.0 أو أعلى

2. المقاييس الأساسية لوحدة Wi-Fi

التفاصيل	المقاييس
2.400 – 2.4835 جيجا هرتز	تردد الشبكة
IEEE 802.11 b/g/n (القنوات 1-14، القنوات 1-13 للاتحاد الأوروبي/الاتحاد الأفريقي، القنوات 1-11 للولايات المتحدة/كندا)	معايير WLAN
IPv4/TCP/UDP/HTTPS/TLS/DNS	دعم حزمة البروتوكولات
WEP/WPA/WPA2/AES128	دعم الحماية
STA/AP/STA+AP	دعم نوع الشبكة
18.5 ديسيبل	الحد الأقصى من طاقة التردد اللاسلكي
2.402 – 2.480 جيجا هرتز	تردد Blue tooth (البلوتوث)
9 ديسيبل	قوة الترددات اللاسلكية Blue tooth (البلوتوث)

3. إرشادات التشغيل يرجى اتباع الإرشادات البسيطة التالية واعتبارها مرجعاً للاستخدام.


خطوات العملية	عناصر العملية	حساب جديد	إعادة تركيب التطبيق (مسجل من قبل)
الخطوة 1	قم بتنزيل التطبيق وتركيبه	نعم	نعم
الخطوة 2	تنشيط التطبيق	نعم	نعم
الخطوة 3	تسجيل الحساب	نعم	لا
الخطوة 4	تسجيل الدخول	نعم	نعم
الخطوة 5	إضافة جهاز للتحكم	نعم	سوف يبقى الجهاز المسجل.

ملاحظة:



إذا قمت بتسجيل الحساب وإضافة جهاز من قبل، عند إعادة تركيب التطبيق مرة أخرى وتسجيل الدخول، فسيظل الجهاز المضاف.

تركيب وحدة Wi-Fi (واي فاي) (اختياري)

1. افتح لوحة الوحدة الداخلية.



2. انزع غطاء USB Wi-Fi، واتبع السهم وأدخل وحدة USB Wi-Fi في فتحة USB المحجوزة في الإطار.





SmartLife-SmartHome



لهاتف ذكي أندرويد

الطريقة 1: يرجى مسح رمز الاستجابة السريع بواسطة ماسح المتصفح، وتنزي وتثبيت التطبيق.
الطريقة 2: افتح متجر "Play Store" في الجوجل على هاتفك الذكي وابحث عن "SmartLife-SmartHome"، وقم بتنزيل التطبيق وتركيبه.



لهواتف iOS الذكية

الطريقة 1: يرجى مسح رمز QR (الاستجابة السريعة) ضوئيًا واتباع النصائح للوصول إلى "AppStore" ("متجر التطبيقات") وتنزيل التطبيق وتركيبه.

الطريقة 2: افتح "AppStore" ("متجر التطبيقات") لـ Apple على هاتفك الذكي وابحث عن "SmartLife-SmartHome"، وقم بتنزيل التطبيق وتركيبه.



ملاحظة:



يرجى تمكين أذون التخزين/الموقع/الكاميرا لهذا التطبيق عند التثبيت. وإلا قد يكون هناك بعض المشكلات عند التشغيل.

عند استخدام التطبيق للمرة الأولى، سوف يحتاج إلى التنشيط.


1. قم بتنشيط تطبيق "Smart Life" على هاتفك الذكي.



SmartLife-SmartHome

2. الطريقة 1: اضغط على زر "Scan" ("مسح") وامسح ضوئياً رمز QR (الاستجابة السريعة) على الجانب الأيمن.


الطريقة 2: اضغط على "أو أدخل رمز التفعيل" في أسفل الشاشة، ثم أدخل رمز التفعيل واضغط على "موافق".





رمز الاستجابة السريع للتفعيل ورمز التفعيل



ملاحظة: بدون رمز QR (الاستجابة السريعة) أو رمز التفعيل، لا يمكنكم تنشيط التطبيق واستخدامه، يرجى الاحتفاظ بها بأمان.




1. إذا لم يكن لديكم أي حساب، فيرجى النقر فوق الزر "Register" ("تسجيل").
2. اقرأ سياسة الخصوصية وانقر فوق "Agree" ("الموافق").



3. اضغط على ">" واختر البلد.
4. أدخل عنوان بريدكم الإلكتروني.
5. اضغط على الزر "الحصول على رمز التحقق".

ابحث في البلد أو احرك الشاشة لأعلى / لأسفل للعثور على البلد واختياره.



أدخل عنوان بريدكم الإلكتروني هنا



6. أدخل رمز التحقق الذي تلقينته من البريد الإلكتروني.
7. قم بتعيين كلمة المرور المكونة من 6 إلى 20 حرفاً بما في ذلك الأحرف والأرقام.
8. اضغط على "تم".

←

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email:
*****@****.Resend(55s)

←

Set Password

6-20 characters for password, including character, numbers

Done

تسجيل الدخول

1. اضغط على "تسجيل الدخول بحساب موجود".
2. أدخل حساب المسجل وكلمة المرور الخاصة بكم.
3. اضغط على زر "تسجيل الدخول".

Register

Log in with Existing Account

←

Login

***** >

Log in


Forgot password

Login means that you agree with User Agreement and Privacy Policy


ادخل الحساب هنا
ادخل كلمة المرور

عند استخدام التطبيق للمرة الأولى، سوف تحتاج إلى إنشاء عائلة:



4. انقر فوق "إنشاء عائلة".
5. اصنع اسمًا للعائلة.
6. اضبط الموقع.
7. اختر الغرف الافتراضية أو أضف غرفًا جديدة.
8. انقر فوق "تم" و "مكتمل".



تم إنشاء العائلة بنجاح
اكتمل عرض العائلة



اختر الغرف المقترحة أو غرف جديدة، ثم انقر على تم.



⚠ ملاحظة:

بإمكان التطبيق فتح خريطة على هاتفك أو يمكنك تعيين الموقع حيث أنت.

نسيت كلمة المرور

1. اضغط على "نسيت كلمة المرور".
2. أدخل حسابكم (عنوان البريد الإلكتروني) واضغط على زر "الحصول على رمز التحقق".
3. أدخل رمز التحقق الذي تلقيته عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بكم.
4. اضغط كلمة المرور الجديدة واضغط على زر "تم".

<

Login

***** >

Email address

Password

Log in

[Forgot password](#)

Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

<

Forgot password

***** >

***** X

Obtain verification code

<

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email:
*****;Resend(55s)

<


Set Password

6-20 characters for password, including character, numbers




Done

هناك 3 طرق لإضافة الجهاز.



1- وضع CF



1. قم بتوصيل الطاقة للوحدة الداخلية، دون الحاجة لتشغيل مكيف الهواء.
2. انقر فوق "+" في الركن الأيمن العلوي من الشاشة "الصفحة الرئيسية" أو انقر فوق "إضافة جهاز" في الغرفة التي لا يوجد بها جهاز.
3. انقر فوق شعار " (BT + Wi-Fi) لمكيف الهواء".
4. اتبع التعليقات على الشاشة التالية لإعادة تعيين وحدة Wi-Fi (واي فاي)، ثم حدد "تأكيد إعادة تعيين الجهاز" وانقر فوق "الخطوة التالية".
5. أدخل كلمة مرور Wi-Fi (واي فاي) التي هي نفسها التي تم توصيلها بهاتفكم الذكي، ثم انقر فوق "الخطوة التالية".
6. يمكنك أن ترى النسبة المئوية لعملية الاتصال، في نفس الوقت "PP" و "SA" و "AP" تضيء بدوره على الشاشة الداخلية.
 "PP" يعني "البحث عن جهاز الراوتر"
 "SA" يعني "الاتصال بجهاز الراوتر"
 "AP" يعني "الاتصال بال خادم"



أدخل كلمة المرور




إعادة تسمية الجهاز

اختر موقع الغرفة





هناك 3 طرق لإضافة الجهاز.

2- وضع AP





1. قم بتوصيل الطاقة للوحدة الداخلية، دون الحاجة لتشغيل مكيف الهواء.
2. انقر فوق "+" في الركن الأيمن العلوي من الشاشة "الصفحة الرئيسية" أو انقر فوق "إضافة جهاز" في الغرفة التي لا يوجد بها جهاز.
3. انقر فوق شعار " (BT + Wi-Fi) لمكيف الهواء".
4. انقر فوق ↻ الزاوية اليمنى العليا واختر "وضع AP"، ثم اتبع التعليقات على الشاشة لإعادة تعيين وحدة Wi-Fi (واي فاي)، ثم حدد "تأكيد إعادة ضبط الجهاز" وانقر فوق "الخطوة التالية".
5. أدخل كلمة مرور Wi-Fi (واي فاي) التي هي نفسها التي تم توصيلها بهاتفكم الذكي، ثم انقر فوق "الخطوة التالية".
6. اقرأ التعليمات بعناية وانقر فوق "اتصل الآن".
7. في شاشة إعداد الشبكة، حدد "SmartLife - ****"، ثم انقر فوق "<".
8. يمكنك أن ترى النسبة المئوية لعملية الاتصال، في نفس الوقت "PP" و "SA" و "AP" تضيء بدوره على الشاشة الداخلية.



"PP" يعني "البحث عن جهاز الراوتر"
 "SA" يعني "الاتصال بجهاز الراوتر"
 "AP" يعني "الاتصال بالخادم"



أدخل كلمة المرور



إعادة تسمية الجهاز
 اختر موقع الغرفة

هناك 3 طرق لإضافة الجهاز.

3- وضع Blue tooth (البلوتوث)










1. قم بتوصيل الطاقة للوحدة الداخلية، دون الحاجة لتشغيل مكيف الهواء.
2. انقر فوق "+" في الركن الأيمن العلوي من الشاشة "الصفحة الرئيسية" أو انقر فوق "إضافة جهاز" في الغرفة التي لا يوجد بها جهاز.
3. انقر فوق شعار " (BT + Wi-Fi) لمكيف الهواء".
4. قم بالتأكد من توفر Blue tooth (البلوتوث) الخاص بهاتفكم الذكي.
5. انقر فوق " في الزاوية اليمنى العليا واختر "Bluetooth" (البلوتوث)", ثم اتبع التعليقات على الشاشة لإعادة تعيين وحدة واي فاي، و ثم حدد "تأكيد إعادة تعيين البلوتوث" وانقر فوق "الخطوة التالية".
6. حدد أحد الأجهزة التي تم العثور عليها وانقر فوق "+"
7. أدخل كلمة مرور Wi-Fi (واي فاي) التي هي نفسها التي تم توصيلها بهاتفكم الذكي، ثم انقر فوق "الخطوة التالية".

8. يمكنك أن ترى النسبة المئوية لعملية الاتصال، في نفس الوقت "PP" و "SA" و "AP" تضيء بدوره على الشاشة الداخلية.

"PP" يعني "البحث عن جهاز الراوتر"

"SA" يعني "الاتصال بجهاز الراوتر"

"AP" يعني "الاتصال بالخادم"




إعادة تسمية الجهاز

اختر موقع الغرفة

تحكم مكيف الهواء

سوف تضاء شاشة جهاز التحكم تلقائياً بعد إضافة جهاز.
سوف تضاء شاشة جهاز التحكم يدوياً عند النقر على اسم الجهاز على الشاشة الرئيسية.




ملاحظة:

هناك أسلوبين تحكم مختلفين بناء على البرمجة المختلفة أو برنامج تشغيل وحدة *Wi-Fi*. يرجى قراءة الدليل جيداً الخاص بواجهة التحكم الفعلية.

نموذج التحكم 2



نموذج التحكم 1




نموذج التحكم 1




نموذج التحكم 1- اختيار سرعة المروحة

1. انقر فوق مروحة لإظهار شاشة مروحة.
2. حدد واحدة من سرعة المروحة High (عالية) / med (متوسطة) / Low (منخفضة) / Auto (تلقائية).
3. انقر فوق أي مكان حول درجة الحرارة المحددة لإلغاء التحديد.




نموذج التحكم 1- إعداد الوضعية

1. اضغط فوق الوضع لعرض شاشة الوضع المنبثقة.
2. حدد أحد أوضاع Feel (ذكي) / Cool (بارد) / Heat (ساخن) / Dry (جاف) / Fan (مروحة).
3. انقر فوق أي مكان حول درجة الحرارة المحددة لإلغاء إعداد الوضع.




نموذج التحكم 1- إضافة مؤقت

1. انقر فوق المؤقت لإظهار شاشة إضافة المؤقت.
2. اضغط على إضافة مؤقت.



نموذج التحكم 1- إعداد الخاصية

1. انقر فوق الوظيفة لإظهار شاشة الوظيفة المنبثقة.
2. حدد إحدى وظائف Sleep (النوم) / Turbo (توربو) / ECO (ECO).
3. اختر أعلى-أسفل / يسار-يمين للتأرجح التلقائي في اتجاه أعلى-أسفل / يسار-يمين.
4. انقر فوق أي مكان حول درجة الحرارة المحددة لإلغاء إعداد الوظيفة.



نموذج التحكم 1-إضافة مؤقت

3. حدد الوقت، وحدد أيام التكرار وقم Timer on/off (بتشغيل/ إيقاف تشغيل المؤقت).
4. اختر الوضع/سرعة المروحة / الخاصة واختر إعداد درجة الحرارة لمؤقت التشغيل.
5. انقر فوق حفظ لإضافة المؤقت.

مؤقت التشغيل

Cancel	Add Timer	Save
12	07	
13	08	
14	09	
15	10	
16	11	
17	12	
18	13	
Timer Off		
Timer On		<input checked="" type="checkbox"/>
Mode		Cool >
Fan		Auto >
Set Temperature		23°C >
Function		>

مؤقت الإيقاف

Cancel	Add Timer	Save
12	26	
13	26	
14	27	
15	28	
16	29	
17	30	
18	31	
Select days to use Smart Mode		
<input checked="" type="checkbox"/> Mon	<input checked="" type="checkbox"/> Tues	<input checked="" type="checkbox"/> Wed
<input checked="" type="checkbox"/> Thur	<input checked="" type="checkbox"/> Fri	<input checked="" type="checkbox"/> Sat
<input checked="" type="checkbox"/> Sun		
Timer Off		
Timer On		<input checked="" type="checkbox"/>

إلغاء المؤقت

إعداد Hour (الساعة)

إعداد Mode (الوضع)

إعداد Fan Speed (سرعة المروحة)

إعداد Temperature (درجة الحرارة)

تأكيد المؤقت

إعداد Minute (الدقيقة)

إعداد Weekly (أسبوعي)

إعداد Timer ON/ OFF (تشغيل/ إيقاف تشغيل المؤقت)

نموذج التحكم 1-إدارة المؤقت

1. انقر على شريط المؤقت لإضافة المؤقت مثل عملية إضافة المؤقت.
2. انقر فوق المفتاح لتمكين أو تعطيل المؤقت.
3. امسك شريط المؤقت لمدة 3 ثوانٍ تقريباً، ثم انبثق شاشة حذف المؤقت، انقر فوق موافق وقم بحذف مؤقت.

← Add Time

Timer accuracy is +/- 30 seconds

12:20
Once
Timer: Off

12:20
Mon, Tue, Wed, Thurs

Timer: On 16 °C Cool Turbo UP -DOWN

Add timer

Remove Timer

Remove the timer?

CANCEL CONFIRM

واجهة التحكم الرئيسية

العودة إلى الشاشة الرئيسية

Sample1

إرشادات

اسم الجهاز

الوضع الحالي

قم بزيادة درجة الحرارة المحددة

قم بتخفيض درجة الحرارة المحددة

مؤشر الوظائف المحددة

أضرار الوظائف

تشغيل/إيقاف التشغيل

تنبيه: قد يكون هناك اختلاف في المظهر، بناء على طراز مكيف الهواء. الأمثلة كما يلي:

Cool/Heat/Dry/Fan/Auto (بارد/ساخن/جاف/مروحة/تلقائي)

ON/OFF Mode Fan Speed Precision Air Flow



Eco Sleep Timer More

Turbo Eco Sleep Timer

Mode Fan Speed Swing Flow

نموذج التحكم 2-إعداد الوضعية



1. اضغط على زر Mode (الوضع).
2. هناك 5 أوضاع على شاشة الوضع، وانقر فوق زر واحد لضبط وضع عمل مكيف الهواء.
3. اضغط على الزر X للعودة الي شاشة التحكم الرئيسية.
4. سيغير الوضع والخلفية على الشاشة.



ملاحظة: يرجى قراءة تفاصيل كل وضع في دليل المستخدم للتحكم بشكل أكثر راحة.

نموذج التحكم 2-اختيار سرعة المروحة

1. اضغط على زر Fan speed (سرعة المروحة).
2. اختر سرعة المروحة التي تريدها وانقر فوقه.
3. اضغط على الزر X للعودة الي شاشة التحكم الرئيسية.
4. سيظهر مؤشر سرعة المروحة المحدد على الشاشة.




الوضع	سرعة المروحة
Cool (بارد)	كل السرعات
Fan (المروحة)	كل السرعات
DRY (جاف)	
Heat (ساخن)	كل السرعات
Auto (الأوتوماتيكي)	كل السرعات

ملاحظة:

لا يمكن ضبط المروحة في وضعية التشغيل الجاف.




ملاحظة: قد تبدو شاشة سرعة المروحة مختلفة قليلاً، بناءً على طراز مكيف الهواء. الأمثلة كما يلي:





نموذج التحكم-2- التحكم بتدفق الهواء

1. انقر فوق زر Air Flow (تدفق الهواء) أو زر Swing Flow (تدفق التارجح).
2. اختر تدفق الهواء الذي تريده وانقر فوقه.
3. اضغط على الزر X للعودة إلى شاشة التحكم الرئيسية.
4. سيظهر مؤشر تدفق الهواء المحدد على الشاشة.

ملاحظة: بالنسبة لبعض الطرازات التي لا تحتوي على تارجح تلقائي يسار-يمين، في حال تنشيطه، سوف تسمع صوت صغير دون أي فعل.



ملاحظة: قد تظهر شاشة التحكم الرئيسية وشاشة تدفق الهواء بشكل مختلف قليلاً حسب طراز مكيف الهواء، مثال على النحو التالي:





نموذج التحكم-2-وظيفة ECO


1. بالنسبة للوظيفة ECO (الاقتصادية)، ما عليكم سوى النقر على الزر لتنشيط الوظيفة، وسيضيء الزر وسيظهر المؤشر على الشاشة.
2. انقر فوقه مرة أخرى لتعطيل الوظيفة.
3. يتم التحكم في درجة الحرارة لبعض طرازات مكيفات الهواء:
في وضع التبريد، ستكون درجة الحرارة المحددة الجديدة ≤ 26 درجة مئوية.
في وضع التدفئة، ستكون درجة الحرارة المحددة الجديدة ≥ 25 درجة مئوية.

الوضع	تمكين التشغيل (الاقتصادي) ECO
Cool (بارد)	نعم
Fan (المروحة)	
Dry (جاف)	
Heat (ساخن)	نعم
Auto (الأوتوماتيكي)	

يتم تعطيل التشغيل الاقتصادي في وضع المروحة/الجاف/التلقائي.



ملاحظة: قد تظهر شاشة التحكم الرئيسية وطريقة التحكم ECO بشكل مختلف قليلاً اعتماداً على طراز مكيف الهواء. الأمثلة كما يلي:



ملاحظة:



يتم تعطيل التشغيل الاقتصادي في وضع تبريد/النوم أيضاً في بعض طرازات مكيفات الهواء.

تحكم مكيف الهواء

نموذج التحكم 2-خاصية النوم

1. انقر فوق زر Sleep (النوم).
2. اختر وضع النوم الذي تريده و انقر فوقه.
3. اضغط على الزر X للعودة إلى شاشة التحكم الرئيسية.
4. سيظهر مؤشر وضع sleep (النوم) المحدد على الشاشة.



الوضع	تمكين وضع النوم
Cool (بارد)	نعم
Fan (المروحة)	
Dry (جاف)	
Heat (ساخن)	نعم
Auto (الأوتوماتيكي)	



يتم تعطيل وضع النوم في وضع المروحة/الجاف/
تلقائي.

ملاحظة:

قد تبدو شاشة التحكم الرئيسية مختلفة قليلاً، بناءً على طراز مكيف الهواء. الأمثلة كما يلي:





ملاحظة:


يتم تعطيل وضع النوم في وضع تبريد/النوم أيضاً في بعض طرازات مكيفات
الهواء..

نموذج التحكم 2-إعداد مؤقت (التشغيل)


1. اضغط على زر Timer (المؤقت).
2. اضغط على + في الزاوية اليمنى العليا من شاشة المؤقت الرئيسية.
3. اختر Time (الوقت) / Repeat (التكرار) / Switch OFF (إيقاف التشغيل)، ثم انقر فوق حفظ.
4. سيظهر المؤقت (إيقاف التشغيل) على شاشة المؤقت الرئيسية.



انقر على التكرار < ثم انقر على أيام التكرار المطلوبة أو مرة واحدة، ثم انقر على تأكيد الاختيار.






انقر على التشغيل < ثم مرر الشاشة لاختيار التشغيل والتأكيد.




نموذج التحكم-2-إعداد مؤقت (الإيقاف)

1. اضغط على زر Timer (المؤقت).
2. اضغط على + في الزاوية اليمنى العليا من شاشة المؤقت الرئيسية.
3. اضغط Temperature / (درجة الحرارة) / Mode / (الوضع) / Fan speed / (سرعة المروحة) / Air Flow (تدفق الهواء) حسب رغبتكم، ثم انقر فوق حفظ.
4. سيظهر المؤقت على شاشة المؤقت الرئيسية.





مرر للأعلى أو
الأسفل لاختيار
الوقت

انقر على التكرار > ثم انقر على
أيام التكرار المطلوبة أو مرة واحدة،
ثم انقر على تأكيد الاختيار.





انقر على التشغيل > ثم مرر
الشاشة لاختيار التشغيل والتأكيد.



انقر فوق Temperature (درجة الحرارة) / Mode (الوضع) /
Fan Speed (سرعة المروحة) / Air Flow (تدفق الهواء) >
واحدا تلو الآخر، ثم قم بتعيين ما تريده كما هو مذكور في الفصل
السابق وانقر فوق تأكيد الإعداد.


نموذج التحكم 2-إدارة المؤقت

1. قم بتغيير إعداد المؤقت:
انقر في أي مكان على شريط قائمة المؤقت باستثناء شريط التشغيل للوصول إلى شاشة إعداد المؤقت، قم بتغيير الإعدادات ثم انقر على حفظ.
2. تمكين أو تعطيل المؤقت:
انقر على يسار مفتاح التشغيل لتعطيل المؤقت.
انقر على يمين مفتاح التشغيل لتمكين المؤقت.
3. احذف المؤقت:
انزلق شريط قائمة المؤقت من الأيمن إلى الأيسر حتى يظهر زر Delete (الحذف)، ثم انقر فوق الحذف.





مرر لليساار لتعطيل المؤقت.

مرر لليمين لتمكين المؤقت.



نموذج التحكم-2-المزيد من الخصائص

1. انقر على زر More (المزيد) لتشغيل الخصائص الإضافية إذا ظهرت على الشاشة.



ملاحظة:

بعض طرازات مكيفات الهواء لا تحتوي على زر more (المزيد).


ملاحظة: قد يختلف المظهر، بعض الأيقونات قد تكون مخفية إذا كان مكيف الهواء ليس به هذه الخاصية أو لا يمكن الوضعية الحالية.

2. انقر فوق "Display" لتشغيل/ إيقاف شاشة LED الداخلية.

3. انقر فوق "Buzzer" لتشغيل/ إيقاف تشغيل buzzing (الطنين) عند التشغيل من خلال تطبيق واي فاي.

4. انقر فوق الزر "Anti-Mildew" لتنشيط وظيفة (مكافحة العفن الفطري)، إذا كانت متوفرة على الشاشة. بعد إيقاف تشغيل مكيف الهواء، سيبدأ التجفيف، ويقلل الرطوبة المتبقية ويمنع العفن؛ وبعد الانتهاء من الوظيفة، سيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا.

5. اضغط على الزر "Health" لتشغيل/ إيقاف تشغيل الوظيفة healthy (الصحية)، إذا كانت متوفرة على الشاشة. يقوم بتنشيط وظيفة ioniser (مولد المؤين المضاد للبكتيريا). هذه الوظيفة فقط للطرازات المزودة بمولد المؤين.



6. انقر فوق الزر "GEN Mode" ، إذا كان متاحًا على الشاشة.

في هذه الوضعية، يمكنك اختيار واحد من ثلاث مستويات لشدة التيار. سوف يحافظ مكيف الهواء على شدة تيار مناسبة لتوفير الطاقة.

نموذج التحكم-2-المزيد من الخصائص

7. انقر على زر "متابعة الكهرباء" إذا كان متاحاً على الشاشة. في هذه الخاصية، يمكنك متابعة استهلاك مكيف الهواء للطاقة.



يمكنكم النقر فوق هذا الزر لإظهار التقييم، ثم قم بتحديد التاريخ.



مراقبة الكهرباء ▶

8. انقر فوق الزر "Self-Cleaning"، إذا كان متاحاً على الشاشة.

تحقق من تفاصيل خاصية التنظيف الذاتي في دليل المستخدم.


9. انقر فوق الزر "8°C Heat"، إذا كان متاحاً على الشاشة.

تساعد هذه الوظيفة في الحفاظ على درجة حرارة الغرفة أعلى من 8 درجات مئوية.

تحقق من تفاصيل وظيفة التدفئة 8 في دليل المستخدم.

10. انقر على زر "Reservation" ("الحفظ")، إذا كان متاحاً على الشاشة.

يمكنكم ضبط time (الوقت) و repeat day (تاريخ التكرار) و temperature (درجة الحرارة) و mode (الوضع) و fan speed (سرعة المروحة) و air flow (تدفق الهواء) حسب رغبتكم، ثم النقر فوق حفظ لتنشيط الوظيفة. سوف يصل مكيف الهواء تلقائياً إلى تلك الإعدادات في الوقت المحدد.



الحفظ ▶

Reservation	
14	17
15	18
16	19
17	20
18	21

Repeat setting Monday... >

Temperature 25°C >

Mode Cool >

Fan Speed Mid >

Precision Air Flow Up-Down Swing >

Save



16:19:00

ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 25°C, M...

After the reservation is set up, the air conditioner will automatically reach your set requirement at your appointment time.

نموذج التحكم-2-المزيد من الخصائص

11. انقر على زر "Self-diagnosis" ("التشخيص الذاتي")، إذا كان متاحاً على الشاشة. سيقوم مكيف الهواء تلقائيًا بتشخيص نفسه والإشارة إلى رمز الخطأ وإرشادات المشكلة إن أمكن.



12. انقر فوق الزر "Photosensitive" إذا كان متاحاً على الشاشة.

تسمح هذه الوظيفة لمكيف الهواء بتشغيل/ إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا وفقاً لشدة الضوء.


13. انقر فوق الزر "Soft Wind" إذا كان متاحاً على الشاشة.

في هذه الوظيفة، سيقوم مكيف الهواء بنفث تدفق هواء ناعم عبر الفتحات الدقيقة الموجودة على العاكس.


تفاصيل وإدارة الجهاز

انقر على في نموذج التحكم1 أو انقر على... في نموذج التحكم2، للوصول إلى شاشة تفاصيل الجهاز. هنا سوف تحصل على بعض المعلومات المفيدة ومشاركة الجهاز مع الحسابات الأخرى. تحقق من الصور والتعليمات التالية جيداً.

نموذج التحكم2




نموذج التحكم1



انقر فوقه لتغيير موقع الجهاز إلى غرفة أخرى

قم بإرجاع المشكلات أو بعض الاقتراحات إلى مسؤول التطبيق.



انقر للتحقق من حالة الشبكة

انقر للتحقق من حالة الشبكة

انقر للحصول على التعليمات للاتصال بالمساعد الصوتي أمازون أليكسا أو مساعد جوجل.

انقر لمشاركة الجهاز مع حساب آخر

انقر للتحقق من التعريف الافتراضي/اسم شبكة Wi-Fi/عنوان IP/عنوان MAC/ المنطقة الزمنية/قوة إشارة شبكة Wi-Fi





التحقق من وتحديث برنامج التشغيل

انقر لحذف الجهاز وسوف يتم إعادة تعيين الجهاز تلقائياً بمجرد حذفه.


تفاصيل وإدارة الجهاز

كيف تشارك الاجهزة مع حسابات اخرى؟

1. انقر على "مشاركة الجهاز" وسوف تظهر شاشة مشاركة الجهاز.
2. انقر على "إضافة مشاركة".
3. اختر المنطقة وأدخل الحساب الذي تريد المشاركة إليه.
4. انقر على "اكتمل"، سوف يظهر الحساب في قائمة المشاركة.
5. يجب أن يستمر أعضاء المشاركة المستلمون بالضغط على الشاشة الرئيسية والانزلاق لأسفل لتحديث قائمة الأجهزة، وسيظهر الجهاز في قائمة الأجهزة.





اضغط على الشريط حوالي 3 ثواني ثم يمكنك حذف حساب المشاركة.





اضغط مطولاً ومرر للأسفل لتنشيط قائمة الأجهزة

إعداد الملف الشخصي للحساب




تغيير الاسم المستعار لحسابك




اختر صورة للحساب من اليوم محلي

اختر المنطقة الزمنية



تعيين نمط مرور لتشغيل التطبيق



تغيير كلمة المرور كما ورد في فصل إعادة تعيين كلمة المرور صفحة 7


انقر على الزر لتمكين أو تعطيل كلمة المرور باستخدام النمط

يرجى الحذر، عند تعطيل حساب سوف يتم حذف كل البيانات.


إدارة الصفحة الرئيسية (العائلة)

1. انقر على اسم المضيف أعلى يسار الشاشة الرئيسية واختر إدارة الصفحة الرئيسية. أو انقر على "أنا" وانقر على إدارة الصفحة الرئيسية.

2. انقر على أحد العائلات في قائمة العائلات للذهاب إلى شاشة إعدادات العائلة.



3. اضبط العائلة على أنها الموشرات التالية.



1. للتحديث الفني، قد يكون هناك اختلاف في المنتج الفعلي عما هو وارد في هذا الدليل. يرجى الاطلاع على المنتج الفعلي والتطبيق.
2. يمكن تغيير تطبيق مكيف الهواء الذكي دون إشعار لتحسين الجودة وإيضاً حذفه حسب ظروف شركات التصنيع.
3. إذا كانت إشارة شبكة Wi-Fi ضعيفة، قد يصعب اتصال التطبيق الذكي. لذا تأكد من وجود الوحدة الداخلية بالقرب من جهاز التوجيه اللاسلكي.
4. يجب تنشيط خاصية خادم DHCP لجهاز الراوتر اللاسلكي.
5. قد ينقطع الاتصال بالإنترنت بسبب مشكلة جدار الحماية. في هذه الحالة، اتصل بمزود خدمة الإنترنت الخاص بكم.
6. لحماية نظام الهاتف الذكي وإعدادات الشبكة، تأكد من تعيين تطبيق مكيف الهواء الذكي على أنه تطبيق موثوق.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

الوصف	تحليل السبب
لا يمكن تكوين مكيف الهواء بنجاح	<ol style="list-style-type: none"> 1. قم بالتحقق من صحة SSID لجهاز التوجيه WLAN المتصل بالهاتف المحمول وكلمة المرور؛ 2. قم بالتحقق مما إذا كانت هناك إعدادات إضافية لجهاز التوجيه WLAN كما هو موضح أدناه. <p>(1) جدار الحماية بواسطة جهاز التوجيه نفسه أو عن طريق الكمبيوتر الشخصي (2) تصفية عنوان MAC (3) SSID المخفي (4) خادم DHCP</p> <p>أعد تشغيل جهاز التوجيه WLAN والجهاز المحمول ومكيف الهواء (وحدة WLAN) وقم بتوصيل مكيف الهواء بوضع CF مرة أخرى. قبل إعادة التشغيل، قم بالتحقق من عدم اتصال أي شخص بالفعل بنفس مكيف الهواء.</p>
الجهاز المحمول لا يتحكم في مكيف الهواء	<ol style="list-style-type: none"> 1. عندما يتم إعادة تشغيل مكيف الهواء (وحدة WLAN) ويعرض التطبيق إزالة الجهاز، فإن تجاهل هذا التأكيد سيؤدي إلى فقدان الجهاز المحمول إذن التحكم في مكيف الهواء. <p>ستحتاج إلى توصيل مكيف الهواء عن طريق وضع CF مرة أخرى.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. في حالة انقطاع التيار الكهربائي، سيفقد الجهاز المحمول إذن التحكم في مكيف الهواء لمدة 3 دقائق بعد انقطاع التيار الكهربائي. (سيظهر الإشعار الآن على الجهاز المحمول). <p>إذا لم تتمكن من التحكم في التطبيق (مكيف الهواء) حتى بعد استعادة الطاقة، فستحتاج إلى توصيل مكيف الهواء عن طريق وضع CF مرة أخرى.</p>
الجهاز المحمول لا يمكن البحث عن مكيف الهواء	<ol style="list-style-type: none"> 1. يعرض تطبيق Smart Life جهاز تكييف الهواء في وضع عدم الاتصال. يرجى التحقق من الشروط التالية. <ol style="list-style-type: none"> (1) تم إعادة تهيئة مكيف الهواء. (2) مكيف الهواء لا يتصل بالطاقة. (3) جهاز التوجيه لا يتصل بالطاقة. (4) مكيف الهواء غير متصل بجهاز الراوتر. (5) مكيف الهواء لا يمكنه الاتصال بالشبكة من خلال جهاز الراوتر. (6) الجهاز المحمول لا يمكنه الاتصال بالشبكة. <ol style="list-style-type: none"> 2. بعد إضافة الجهاز، يخفي في قائمة الأجهزة. <p>اضغط مطولاً ومرر للأسفل لتنشيط قائمة الأجهزة. إذا لم يكن هناك أي تغيير، فأغلق التطبيق وابدأ تشغيله.</p>

Să începem!

Instrucțiuni de utilizare. Vă rugăm să luați ca referință instrucțiunile de utilizare de mai jos.

Pașii de operare	Elementele de operare	Cont Nou	Reinstalați aplicația (înregistrată anterior)
Pasul 1	Descarcă și instalează aplicația	DA	DA
Pasul 2	Activează aplicația	DA	DA
Pasul 3	Înregistrează cont	DA	NU
Pasul 4	Autentificare	DA	DA
Pasul 5	Adaugă dispozitiv de control	DA	Dispozitivul înregistrat va rămâne.

Observație Dacă ați înregistrat contul și ați adăugat dispozitivul înainte, când reinstalați din nou aplicația și vă conectați, dispozitivul adăugat va rămâne.

Precauție FCC (FCC ID: ZAJLWAC-TYWFS)

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 din Normele FCC. Funcționarea dispozitivului face obiectul următoarelor două condiții: (1) dispozitivul nu trebuie să producă interferențe nocive și (2) dispozitivul trebuie să accepte orice interferențe recepționate, inclusiv interferențe care îl pot face să funcționeze într-un mod nedorit.

Schimbările sau modificările aduse acestui dispozitiv, neaprobat în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate, ar putea anula autoritatea utilizatorului de a folosi echipamentul.

Notă: acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele unui dispozitiv digital din Clasa B, conform Părții 15 din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor nocive într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Însă nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau TV, care pot fi determinate prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientarea sau re poziționarea antenei de recepție.
- Creșterea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză cu un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultarea distribuitorului sau unui tehnician radio / TV experimentat pentru asistență.

Distanța dintre utilizator și dispozitiv nu trebuie să fie mai mică de 20 cm.

CUPRINS

Specificațiile modului Wi-Fi și informații de bază.....	131
Descărcarea și instalarea aplicației.....	132
Activarea aplicației	133
Înregistrare	134
Autentificare	134
Adăugare dispozitiv	138
Controlul aparatului de aer condiționat	140
Gestionarea contului	159
Depanare	161

Specificațiile modului Wi-Fi și informații de bază

1. Specificații minime pentru un smartphone:

Versiunea Android 5.0 sau superioară


Versiunea IOS 9.0 sau superioară

2. Parametrii de bază pentru modulul Wi-Fi

Parametri	Informații
Frecvența rețelei	2.400 - 2.500GHz
Standardele WLAN	IEEE 802.11 b/g/n(canalele 1-14)
Funcție pentru pachetul de protocoale	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Funcție de securitate	WEP/WPA/WPA2/AES128
Funcție tip rețea	STA/AP/STA+AP

3. Amplasarea și aspectul modului Wi-Fi în unitatea interioară

Deschideți panoul frontal, modulul Wi-Fi se află în apropierea capacului cofretului electric sau pe panou.



Descărcarea și instalarea aplicației



SmartLife-SmartHome

Pentru smartphone Android

Metoda 1: Scanați codul QR cu un scanner prin intermediul browser-ului, descărcați și instalați aplicația.

Metoda 2: Deschideți „Play Store” de la Google pe smartphone-ul dvs. și căutați „SmartLife-SmartHome”, descărcați și instalați aplicația.



Pentru smartphone IOS

Metoda1: Scanați codul QR și să urmați sfaturile pentru a accesa „AppStore”, descărcați și instalați aplicația

Metoda 2: Deschideți „App Store” de la Apple pe smartphone-ul dvs. și căutați „SmartLife-SmartHome”, descărcați și instalați aplicația.



Observații:

Activați permisiunile pentru stocare/localizare/cameră pentru această aplicație atunci când o instalați. În caz contrar, vor exista unele probleme în timpul funcționării.

Activarea aplicației



La prima utilizare a aplicației, aceasta va trebui să fie activată.

1. Lansați aplicația „SmartLife-SmartHome” pe smartphone.



SmartLife-SmartHome

2. Metoda1: Apăsați butonul „Scan” și scanați partea dreaptă. Activați codul QR.
Metoda 2: Apăsați „sau introduceți codul de activare” în partea de jos a ecranului, apoi introduceți codul de activare și apăsați „CONFIRM”.





Activați codul QR și codul de activare




Observație Fără codul QR sau codul de activare, nu puteți activa aplicația și nu o puteți utiliza, vă rugăm să le păstrați în siguranță.

Înregistrare

1. Dacă nu aveți niciun cont, vă rugăm să apăsați butonul „Register” (Înregistrează).
2. Citiți Politica de confidențialitate și apăsați „Agree” (De acord).




3. Apăsați „>” și alegeți țara.
4. Introduceți adresa de e-mail.
5. Apăsați butonul „Obtain verification code” (Obține codul de verificare).



enter your e-mail address here

Căutați țara sau derulați ecranul în sus/în jos pentru a o găsi și alegeți țara.



Înregistrare

6. Introduceți codul de verificare pe care l-ați primit prin e-mail.
7. Creați o parolă cu 6-20 de caractere care să includă caractere și cifre.
8. Apăsați „Done” (Terminat).

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email:
*****@****.Resend(55s)

Set Password

6-20 characters for password, including character, numbers

Done

Autentificare

1. Apăsați „Log in with existing account” (Conectați-vă cu contul existent).
2. Introduceți contul înregistrat și parola.
3. Apăsați butonul „Log in” (Conectare).

Register

Log in with Existing Account

Login

introduceți contul dvs. (e-mail) aici

introduceți parola

Log in

Forgot password

Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)




Autentificare

La prima utilizare a aplicației, este necesară crearea unei familii:

4. Apăsați „Create family” (Creați o familie).
5. Dați un nume familiei.
6. Setăți locația.
7. Alegeți camerele implicite sau adăugați camere noi.
8. Apăsați „Done” (Efectuat) și „Completed” (Finalizat).



Familia a fost creată cu succes
Vizualizați familia Finalizat



Observații:
Aplicația poate deschide harta pe telefonul dvs. și puteți seta locația în care vă aflați.

Autentificare

Parolă uitată

Dacă ați uitat parola sau doriți să resetați parola, procedați după cum urmează:

1. Apăsați „Forgot password” (Ați uitat parola).
2. Introduceți contul (adresa de e-mail) și apăsați butonul „Obtain verification code” (Obține codul de verificare).
3. Introduceți codul de verificare primit prin e-mail.
4. Setati noua parolă și apăsați butonul „Done” (Efectuat).

←

Login

***** >

Email address

Password

Log in

[Forgot password](#)

Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

←

Forgot password

***** >

***** X

Obtain verification code

←

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email:
*****_Resend(55s)

←

Set Password

***** >

6-20 characters for password, including character, numbers







Done

Adăugare dispozitiv

Există 2 metode pentru a adăuga dispozitivul.

Mod 1-OP

1. Porniți unitatea interioară, nu este nevoie să porniți aparatul de aer condiționat.
2. Faceți clic pe „+” în colțul din dreapta sus al ferestrei „Home” (Acasă) sau apăsați „Add device” (Adaugă dispozitiv) în camera care nu are dispozitiv.
3. Atingeți sigla „Split Air Conditioner” (Aer condiționat tip split).
4. Introduceți parola rețelei Wi-Fi care este aceeași cu cea de pe smartphone-ul dvs. conectat, apoi apăsați „Next”.
5. Uurmați instrucțiunile din fereastra următoare pentru a reseta modulul Wi-Fi, apoi bifați „Confirm the device is reset” (Confirm că dispozitivul este resetat) și apăsați „Next” (Continuă).
6. Puteți vedea rata procentuală a procesului de conectare, în același timp
„PP”, „SA”, „AP” aprinse la rândul lor pe afișajul interior.
„PP” înseamnă „Căutarea routerului”
„SA” înseamnă „conectat la router”
„AP” înseamnă „conectat la server”












Adăugare dispozitiv

Există 2 metode pentru a adăuga dispozitivul.

Mod 2-AP


1. Porniți unitatea interioară, nu este nevoie să porniți aparatul de aer condiționat.
2. Faceți clic pe „+” în colțul din dreapta sus al ferestrei „Home” (Acasă) sau apăsați „Add device” (Adaugă dispozitiv) în camera care nu are dispozitiv.
3. Atingeți sigla „Split Air Conditioner” (Aer condiționat tip split).
4. Introduceți parola rețelei Wi-Fi care este aceeași cu cea de pe smartphone-ul dvs. conectat, apoi apăsați „Next”.
5. Atingeți \Rightarrow în colțul din dreapta sus și alegeți „AP Mode” (Mod AP), apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a reseta modulul Wi-Fi, apoi bifați „Confirm the device is reset” (Confirm resetarea dispozitivului) și atingeți „Next” (Continuă).
6. Citiți cu atenție instrucțiunile și apăsați „Connect now” (Conectează-te acum).
7. În fereastra de setare a rețelei, selectați „SmartLife-****” și apăsați „<”.
8. Puteți vedea rata procentuală a procesului de conectare, în același timp „PP”, „SA”, „AP” strălucesc la rândul lor pe afișajul interior. „PP” înseamnă „Căutarea routerului”
„SA” înseamnă „conectat la router”
„AP” înseamnă „conectat la server”



Redenumiți dispozitivul
Selectați camera

Controlul aparatului de aer condiționat


Fereastra de control a dispozitivului va apărea automat după adăugarea dispozitivului.
Fereastra de control a dispozitivului va apărea manual atingând numele dispozitivului pe ecranul de pornire.




Observații:

Există două module de control diferite bazate pe diferite softuri sau firmware ale modului Wi-Fi. Citiți cu atenție manualul realizat pe baza interfeței reale de control.

Modalitate de control 1




Modalitate de control 2



Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 1


Interfața principală de control



Controlul aparatului de aer condiționat


Modalitate de control 1-Setare mod

1. Apăsați Mode pentru a afișa fereastra Mode.
2. Selectați unul dintre modurile Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.
3. Apăsați oriunde în jurul temperaturii setate pentru a anula setarea Mode.



Modalitate de control 1-Selectați viteza ventilatorului

1. Apăsați Fan pentru a afișa fereastra Fan.
2. Selectați una dintre viteza ventilatorului High/Med/Low/Auto.
3. Apăsați oriunde în jurul temperaturii setate pentru a anula selecția.



Controlul aparatului de aer condiționat



Modalitate de control 1 - Setarea funcțiilor

1. Apăsați Function pentru a afișa fereastra Function.
2. Selectați una dintre funcțiile Sleep/Turbo/ECO.
3. Selectați SUS-JOS/STÂNGA-DREAPTA pentru comutare automată a direcției SUS-JOS/STÂNGA-DREAPTA.
4. Apăsați oriunde în jurul temperaturii setate pentru a anula setarea Function.



Modalitate de control 1-Adăugare temporizator

1. Apăsați Timer pentru a afișa fereastra Add Timer (Adaugă temporizator).
2. Apăsați Add Timer.



Controlul aparatului de aer condiționat



Modalitate de control 1 - Adăugare temporizator

3. Selectați ora, selectați zilele repetate și pornirea/oprirea temporizatorului.
4. Selectați Mode/Fan speed/Function și selectați temperatura setată pentru pornirea temporizatorului.
5. Apăsați Save (Salvează) pentru a adăuga temporizatorul.

	Temporizator activat		Temporizator dezactivat		
Anulare temporizator	Cancel	Add Timer	Cancel	Add Timer	Înregistrare temporizator
	12 07		12 25		
	13 08		13 26		
	14 09		14 27		
Setare oră	15 10		15 28		Setare minute
	16 11		16 29		
	17 12		17 30		
	18 13		18 31		
	Timer Off				
	Timer On	<input checked="" type="checkbox"/>			
Setare mod	Mode	Cool >			Setare săptămânală
Setare viteză ventilator	Fan	Auto >			
Setare temperatură	Set Temperature	23°C >			Setare PORNIRE/OPRIRE temporizator
	Function	>			

Modalitate de control 1-Gestionare temporizator

1. Apăsați bara temporizatorului pentru a edita temporizatorul ca și în procesul de adăugare a temporizatorului.
2. Apăsați butonul pentru a activa sau dezactiva temporizatorul.
3. Apăsați bara temporizatorului aproximativ 3 secunde și va apărea fereastra Remove Timer (Eliminare temporizator), apăsați CONFIRM și eliminați temporizatorul.



Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2


Interfața principală de control

Înapoi la ecranul de pornire

Scăderea temperaturii setate

Indicator Selected Functions (Funcții selectate)

Pornire/oprire



Recomandări

Numele dispozitivului


Modul actual

Creșterea temperaturii setate

Fundal diferit pentru moduri diferite: Cool/Heat/Dry/Fan/Auto

Butoane pentru funcții



Observație: pot avea un aspect ușor diferit, în funcție de modelul de aparat de aer condiționat.
Exemplu ca mai jos:



Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2-Setare mod



1. Apăsăți butonul Mode.
2. Există 5 moduri pe ecranul Mode, apăsați un buton pentru a seta modul de funcționare a aparatului de aer condiționat.
3. Apăsăți butonul X pentru a reveni la ecranul principal de control.
4. Modul și fundalul se vor schimba pe ecran.



Observație: pentru un control confortabil, citiți informațiile privitoare la fiecare mod în manualul de utilizare.

Modalitate de control 2-Selectarea vitezei ventilatorului


1. Apăsăți butonul Fan speed (Viteză ventilator).
2. Alegeți viteza dorită a ventilatorului și apăsați-o.
3. Apăsăți butonul X pentru a reveni la ecranul principal de control.
4. Indicatorul pentru viteza selectată a ventilatorului va apărea pe ecran.



Mod	Viteza ventilatorului
Răcire	Toate vitezele
Fan	Toate vitezele
Dry	
Heat	Toate vitezele
Auto	Toate vitezele

Observații:
Viteza ventilatorului nu poate fi reglată în modul Dry (Dezumidificare).

Observație: ecranul Fan Speed (Viteză ventilator) poate avea un aspect ușor diferit, în funcție de modelul de aparat de aer condiționat. Exemplu ca mai jos:




Controlul aparatului de aer condiționat


Modalitate de control 2-Controlul fluxului de aer

1. Apăsați butonul Precision Air Flow (Precizie flux de aer) sau Swing Flow (Oscilare flux).
2. Alegeți fluxul de aer dorit și apăsați-l.
3. Apăsați butonul X pentru a reveni la ecranul principal de control.
4. Indicatorul pentru fluxul de aer selectat va apărea pe ecran.

Observație: la unele modele fără oscilare automată stânga-dreapta, la activare veți auzi un semnal sonor, însă aparatul nu va reacționa.





Observație: Ecranul principal de control și fereastra Air Flow (Flux de aer) pot avea un aspect ușor diferit, în funcție de modelul de aparat de aer condiționat.



Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2-Funcția ECO

1. Pentru funcția Eco, apăsați butonul pentru a activa funcția, iar butonul se va aprinde și indicatorul va apărea pe ecran.
2. Apăsați din nou pentru a dezactiva funcția.
3. Temperatura controlată pentru unele modele de aparate de aer condiționat:
În modul de răcire, noua temperatură setată va fi $\geq 26^{\circ}\text{C}$.
În modul de încălzire, noua temperatură setată va fi $\leq 25^{\circ}\text{C}$.



Mod	ECO activat
Răcire	Da
Fan	
Dry	
Heat	Da
Auto	

Funcția ECO este dezactivată în modul Fan/Dry/Auto.

Observație: ecranul principal de control și metoda de control ECO pot avea un aspect ușor diferit, în funcție de modelul de aparat de aer condiționat. Exemplu ca mai jos:




Observații:

Funcția ECO este dezactivată și în modul Turbo/Sleep pentru unele modele de aparate de aer condiționat.

Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2-Funcția Sleep

1. Apăsați butonul Sleep.
2. Alegeți modul Sleep dorit și apăsați-l.
3. Apăsați butonul X pentru a reveni la ecranul principal de control.
4. Indicatorul modului Sleep selectat va apărea pe ecran.




Mod	Sleep activat
Răcire	Da
Fan	
Dry	
Heat	Da
Auto	

Funcția Sleep este dezactivată în modul Fan/Dry/Auto.

Observații:

Ecranul principal de control poate avea un aspect ușor diferit, în funcție de modelul de aparat de aer condiționat. Exemplu ca mai jos:






Observații:

Funcția Sleep este dezactivată și în modul Turbo/Sleep pentru unele modele de aparate de aer condiționat.

Controlul aparatului de aer condiționat


Modalitate de control 2-Funcția Timer (on)

1. Apăsați butonul Timer (Temporizator).
2. Apăsați + în colțul din dreapta sus al ecranului principal Timer.
3. Selectați Time/Repeat/Switch OFF (Oră/Repetare/Oprire), apoi apăsați Save (Salvează).
4. Pe ecranul principal Timer va apărea Timer(off) (Temporizator (dezactivare)).




Glisați în sus sau în jos pentru a selecta ora

Apăsați Repeat>, apoi apăsați zilele în care doriți repetarea sau Once (O dată), apoi apăsați Confirm pentru a confirma selecția.





Apăsați Switch> (Comutare), apoi glisați ecranul pentru a selecta ON (PORNIRE) și apăsați Confirm





Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2-Funcția Timer (off)


1. Apăsați butonul Timer (Temporizator).
2. Apăsați + în colțul din dreapta sus al ecranului principal Timer.
3. Setări Time (Oră)/Repeat Date (Dată repetare)/Switch(ON) (Comutator(Pornit)/Temperature/Mode (Temperatură/Mod) Fan speed (Viteza ventilatorului) /Air Flow (Fluxul de aer), după cum doriți, apoi atingeți Save (Salvare).
4. Pe ecranul principal Timer va apărea temporizatorul.




Apăsați Repeat>, apoi apăsați zilele în care doriți repetarea sau Once (O dată), apoi apăsați Confirm pentru a confirma selecția.



Apăsați Switch> (Comutare), apoi glisați ecranul pentru a selecta ON (PORNIRE) și apăsați Confirm



Apăsați pe rând Temperature/Mode/Fan Speed/ Air Flow >, apoi setați, după preferință, așa cum s-a menționat în capitulul anterior și apăsați Confirm pentru a confirma setarea.



Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2-Gestionare temporizator

1. Modificați setarea funcției Timer:

Apăsați oriunde pe bara de listare a temporizatorului, cu excepția barei de comutare, pentru a intra în ecranul de setare a temporizatorului, modificați setarea și apoi apăsați Save (Salvează).



2. Activați sau dezactivați funcția Timer:

Apăsați în partea stângă a barei de comutare pentru a dezactiva funcția Timer.

Apăsați în partea dreaptă a barei de comutare pentru a activa funcția Timer.


3. Ștergeți setarea funcției Timer:

Glisați bara de listare a temporizatorului de la dreapta la stânga până când apare butonul Delete (Șterge), apoi apăsați-l pentru a șterge.



Glisați spre stânga pentru a dezactiva funcția Timer.


Glisați spre dreapta pentru a activa funcția Timer.




Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2-Mai multe funcții

1. Apăsați butonul More (Mai multe) pentru a utiliza mai multe funcții, dacă acesta apare pe ecran.



Observații:
Unele modele de aparate de aer condiționat nu au butonul More (Mai multe).



Observație: Aspectul poate fi diferit, unele pictograme vor fi ascunse dacă aparatul de aer condiționat nu are această funcție sau nu pot fi activate în modul actual.

2. Apăsați „Display” pentru a porni/opri afișajul cu LED al unității interioare.



Afișare

3. Apăsați „Buzzer” pentru a porni/opri soneria atunci când este folosită aplicația Wi-Fi pentru operarea aparatului.



Sirena

4. Dacă este disponibil pe ecran, apăsați butonul „Anti-Mildew” (Anti-mucegai) pentru a activa funcția Anti-Mildew. După oprirea aparatului de aer condiționat, aceasta va porni uscarea pentru a reduce umiditatea reziduală și pentru a preveni formarea mucegaiului. La finalizarea ciclului de uscare, funcția se va dezactiva automat.



Antimucegai

5. Dacă este disponibil pe ecran, apăsați butonul „Health” (Sănătate). Acesta activează funcția de ionizare antibacteriană. Această funcție este disponibilă numai pentru modelele cu generator de ioni.




Sănătate




Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2-Mai multe funcții

6. Dacă este disponibil pe ecran, apăsați butonul „GEN Mode” (Mod GEN). În acest mod, puteți alege unul dintre cele trei niveluri de curent. Aparatul de aer condiționat va menține nivelul de curent adecvat pentru a economisi energie.



7. Dacă este disponibil pe ecran, apăsați butonul „Electricity Monitoring” (Monitorizare energie electrică). Prin intermediul acestei funcții, puteți monitoriza consumul de energie electrică al aparatului de aer condiționat.



Puteți apăsa acest buton pentru a deschide calendarul, apoi selectați data.

8. Dacă este disponibil pe ecran, apăsați butonul „Self-Cleaning”(Auto-curățare). Citiți informații despre funcția Self-Cleaning în manualul de utilizare.



9. Apăsați butonul „8°C Heat” (Încălzire la 8°C), dacă este disponibil pe ecran. Această funcție ajută la menținerea temperaturii camerei la peste 8°C. Verificați detaliile funcției de încălzire 8°C Heat în manualul de utilizare.





Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2-Mai multe funcții

10. Dacă este disponibil pe ecran, apăsați butonul „Reservation” (Rezervare).
Puteți selecta ora, ziua de repetare, temperatura, modul, viteza ventilatorului, fluxul de aer, după preferință, și apoi apăsați Save (Salvează) pentru a activa funcția.
Aparatul de aer condiționat va funcționa conform setărilor, la ora setată.





Reservation ►



11. Dacă este disponibil pe ecran, apăsați butonul „Self-diagnosis”(Auto-diagnoză).
Aparatul de aer condiționat își va face diagnoza în mod automat și va indica codul de eroare și instrucțiunile referitoare la eroare, dacă este posibil.



Autodiagnosticare ►



Modalitate de control 2-Mai multe funcții

12. Dacă este disponibil pe ecran, apăsați butonul „Photosensitive” (Fotosensibil). Această funcție permite aparatului de aer condiționat să pornească/oprească automat afișajul în funcție de intensitatea luminii.



Photosensitive


13. Dacă este disponibil pe ecran, apăsați butonul „Soft wind”. Prin intermediul acestei funcții, aparatul de aer condiționat va sufla un flux de aer ușor prin orificiile de pe deflector.




Soft Wind

Controlul aparatului de aer condiționat


Informații despre dispozitiv și gestionare

Apăsați  pe modalitatea de control 1 sau apăsați... pe modalitatea de control 2, accesați fereastra cu informații despre dispozitiv. Aici puteți afla informații utile și puteți partaja dispozitivul cu alte conturi. Examinați cu atenție următoarele imagini și instrucțiuni.

Modalitate de control 1




Modalitate de control 2



Apăsați pentru a schimba
locația dispozitivului în
altă cameră

Transmiteți problemele sau
sugestiile administratorului aplicației.



Apăsați pentru a verifica starea rețelei

Apăsați pentru a verifica starea rețelei

Apăsați pentru a afla instrucțiunile pentru
conectarea controlerului vocal Amazon Alexa sau
Google Assistant

Apăsați pentru a partaja dispozitivul cu alt cont

Apăsați pentru a verifica ID-ul virtual/numele
rețelei Wi-Fi/adresa IP, adresa MAC/fusul orar/
puterea rețelei Wi-Fi





Verificați și actualizați firmware-ul

Apăsați pentru a elimina dispozitivul,
iar dispozitivul va fi resetat automat
după ce va fi șters.


Informații despre dispozitiv și gestionare

Cum să partajați dispozitivele cu alte conturi?

1. Apăsați „Device Sharing” (Partajare dispozitiv) și va apărea ecranul Device Sharing.
2. Apăsați „Add Sharing” (Adaugă partajare).
3. Selectați regiunea și introduceți contul pe care doriți să îl partajați.
4. Apăsați „Completed” (Finalizat), contul va apărea pe lista dvs. de partajare.
5. Membrii acceptați la partajare trebuie să țină apăsat pe ecranul de pornire și să gliceze în jos pentru a reactualiza lista de dispozitive, iar dispozitivul va apărea pe această listă.





Apăsați bara aproximativ 3 secunde, apoi puteți șterge contul de partajare.





Apăsați și gliceți în jos pentru a reactualiza lista de dispozitive

Setarea profilului contului




Schimbați numele contului dvs.




Selecți o imagine pentru cont din albumul local

Selecți fusul orar



Setați o parolă model pentru lansarea aplicației




Schimbați parola, conform modului de resetare a parolei

Apăsați bara de comutare pentru a activa sau dezactiva parola model


Dezactivați cu atenție contul deoarece toate datele vor fi șterse.

Gestionarea Casei (Familiei)

1. Atingeți numele casei în colțul din stânga sus al ecranului Home (Acasă) și selectați Home Management (Gestionare casă). Sau apăsați Me și apoi Home Management (Gestionare casă).
2. Apăsați una dintre familiile din lista de familii și intrați în ecranul Family Settings (Setări familie).



3. Setezi familia ca următorii indicatori.



Notificare

1. În cazul actualizării documentației tehnice, poate exista o anumită diferență între elementele reale și ceea ce se află în manual. Ne cerem scuze. Vă rugăm să aveți în vedere produsul efectiv și aplicația descărcată.
2. Aplicația inteligentă pentru aparatul de aer condiționat poate fi modificată fără notificare prealabilă pentru îmbunătățirea calității și, de asemenea, poate fi ștearsă în funcție de condițiile firmelor producătoare.
3. În cazul în care puterea semnalului Wi-Fi este slabă, aplicația inteligentă poate fi deconectată. Așadar, asigurați-vă că unitatea interioară este amplasată în apropierea router-ului wireless.
4. Pentru router-ul wireless trebuie activată funcția serverului DHCP.
5. Conexiunea la internet poate eșua din cauza unei probleme de firewall. În acest caz, contactați furnizorul de servicii de internet.
6. Pentru setarea sistemului de securitate a smartphone-ului și a rețelei, asigurați-vă că aplicația inteligentă pentru aparatul de aer condiționat este de încredere.

Depanare

Descriere	Analiza cauzei
Aparatul de aer condiționat nu poate fi configurat cu succes	<ol style="list-style-type: none">1. Verificați dacă SSID-ul routerului WLAN conectat la mobil și parola sunt corecte;2. Verificați dacă există alte setări ale router-ului WLAN așa cum se arată mai jos.<ol style="list-style-type: none">1) Firewall de la router sau PC2) Filtarea adresei MAC3) SSID ascuns4) Server DHCP <p>Reporniți router-ul WLAN, dispozitivul mobil și aparatul de aer condiționat (modulul WLAN) și conectați din nou aparatul de aer condiționat prin modul CF. Înainte de reinițializare, verificați dacă nu s-a conectat deja cineva la același aparat de aer condiționat.</p>
Telefonul mobil nu poate controla aparatul de aer condiționat	<ol style="list-style-type: none">1. Dacă aparatul de aer condiționat (modulul WLAN) este repornit și aplicația afișează Device remove (Dispozitiv eliminat), ignorarea acestei confirmări va duce la pierderea permisiunii de control a aparatului de aer condiționat de pe telefonul mobil. Va trebui să conectați din nou aparatul de aer condiționat prin modul CF.2. În cazul unei pene de curent, telefonul mobil va pierde permisiunea de control a aparatului de aer condiționat timp de 3 minute după întreruperea alimentării. (Notificarea va apărea acum pe telefonul mobil.) Dacă nu puteți controla aplicația (aparatul de aer condiționat) nici după restabilirea alimentării, va trebui să conectați din nou aparatul de aer condiționat prin modul CF.
Telefonul mobil nu găsește aparatul de aer condiționat	<ol style="list-style-type: none">1. Afișaj aplicație Dispozitiv de aer condiționat deconectat. Verificați următoarele condiții.<ol style="list-style-type: none">1) Aparatul de aer condiționat a fost reconfigurat.2) Aparatul de aer condiționat nu este alimentat.3) Router-ul nu este alimentat.4) Aparatul de aer condiționat nu se poate conecta la router.5) Aparatul de aer condiționat nu se poate conecta la rețea prin router.6) Telefonul mobil nu se poate conecta la rețea.2. După adăugarea dispozitivului, acesta dispăre din lista de dispozitive. Apăsăți și glisați în jos pentru a reactualiza lista de dispozitive. Dacă nu apare nicio modificare, închideți aplicația și reporniți.



Ariston S.p.A.

Viale Aristide Merloni, 45
60044 Fabriano (AN) - ITALY
ariston.com